


FLEXi

FLEXi SK232LCD – Trumpa naudojimo instrukcija

Klaviatūros apžvalga



Signalizacijos įjungimas ir išjungimas

Signalizacijos įjungimas (ARM):

Įsitikinkite, kad visos zonos nėra pažeistos.

1. Nuspauskite klaviatūros mygtuką **[ARM]**.
2. Klaviatūra suveskite **[Vartotojo kodą]**.
 - a. Jeigu sistema turi tik vieną sritį, praleiskite 3, 4 žingsnius.
3. Paspauskite mygtukus su sričių, kurias norite valdyti, numeriais.
4. Patvirtinkite pasirinkimą paspaudus mygtuką **[OK]**.
5. Išeikite iš patalpų per išėjimui skirtą **Exit Delay** laiko atskaitą.

Exit Delay laiko atskaitos metu klaviatūros ekrane bus rodomas išėjimui skirtas laikas, o signalizacijai įsijungus klaviatūros ekrane atsiras tekstas: **Saugoma: Sritis**.

Signalizacijos išjungimas (DISARM):

1. Nuspauskite klaviatūros mygtuką **[OFF]**.
2. Klaviatūra suveskite **[Vartotojo kodą]**.
 - a. Jeigu sistema turi tik vieną sritį, praleiskite 3, 4 žingsnius.
3. Paspauskite mygtukus su sričių numeriais, kurias norite valdyti.
4. Patvirtinkite pasirinkimą paspaudus mygtuką **[OK]**.
 - a. Kai signalizacija išjungta, klaviatūros ekrane atsiras tekstas: **Išjungta: Sritis**.

SLEEP režimo įjungimas:

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Signalizacija suveiks nedelsiant, jei praversite įėjimo į patalpas duris):

1. Nuspauskite klaviatūros mygtuką **[SLEEP]**.
2. Klaviatūra suveskite **[Vartotojo kodą]**.
 - a. Jeigu sistema turi tik vieną sritį, praleiskite 3, 4 žingsnius.
3. Paspauskite mygtukus su sričių numeriais, kurias norite valdyti.
4. Patvirtinkite pasirinkimą paspaudus mygtuką **[OK]**.
5. Klaviatūros ekrane atsiras tekstas: **Naktis: Sritis**.

STAY režimo įjungimas:

(Saugomas patalpų perimetras. Viduje leidžiama judėti. Jei praversite įėjimo į patalpas duris, įsijungs laiko atskaita, per kurią turite išjungti signalizaciją):

1. Nuspauskite klaviatūros mygtuką **[STAY]**.
2. Klaviatūra suveskite **[Vartotojo kodą]**.
 - a. Jeigu sistema turi tik vieną sritį, praleiskite 3, 4 žingsnius.
3. Paspauskite mygtukus su sričių, kurias norite valdyti, numeriais.
4. Patvirtinkite pasirinkimą paspaudus mygtuką **[OK]**.
5. Klaviatūros ekrane atsiras tekstas: **Namie: Sritis**.

Srities būsenos pakeitimui į priešingą užtenka suvesti vartotojo kodą ir pasirinkti norimą sritį.
Norėdami ištrinti suvestus simbolius ar komandą, paspauskite mygtuką [C].

Pagalbos mygtukai

Norėdami Jūsų apsaugos tarnybai išsiųsti pranešimą apie iškilusį pavojų:

- **Pavojus** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [1].
- **Medikai** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [4].
- **Gaisrinė** – 3 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką [7].

Apšvietimo ryškumo ir indikacijos garsumo reguliavimas

Norėdami nustatyti klaviatūros apšvietimo ryškumą ir indikacijų garsumą:

1. Nuspauskite klaviatūros mygtuką [MENU].
2. Nuspauskite klaviatūros mygtuką [4].
3. Garsumo reguliavimui paspauskite mygtuką [2] ir mygtukais [^] [v] nustatykite norimą garsumą. Patvirtinkite pasirinkimą paspaudus mygtuką [OK].
4. Ekranu ryškumui nustatyti paspauskite mygtuką [4] mygtukais [^] [v] nustatykite norimą ekrano ryškumą. Patvirtinkite pasirinkimą paspaudus mygtuką [OK].
5. Mygtukų ryškumui nustatyti paspauskite mygtuką [3] mygtukais [^] [v] nustatykite norimą mygtukų ryškumą. Patvirtinkite pasirinkimą paspaudus mygtuką [OK].

Vartotojo (User) arba Master kodų įvedimas arba pakeitimas

Norėdami įvesti naują arba pakeisti esamą vartotojo kodą:

1. Nuspauskite klaviatūros mygtuką [⚡].
2. Įveskite 6-ženklį [Administratoriaus kodą] (gamyklinis kodas: 123456).
3. Surinkite dviženklį vartotojo eilės numerį.
4. Įveskite 4-ženklį [Vartotojo kodą].
5. Pakartotinai įveskite 4-ženklį [Vartotojo kodą].
6. Įveskite sritį, kurias galės valdyti vartotojas.
7. Patvirtinkite pasirinkimą paspaudus mygtuką [OK].
8. Išėjimui iš režimo nuspauskite mygtuką [C].

Dvilaidžių gaisro (dūmų) jutiklių paleidimas veikti iš naujo

Norėdami dvilaidžius gaisro (dūmų) jutiklius paleisti veikti iš naujo:

- 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką [⚡].
- Pastaba.** Užfiksavę gaisro pavojų, dvilaidžiai gaisro jutikliai automatiškai veiks iš naujo nepasileidžia. Jie paleidžiami veikti tik rankiniu būdu.

Laikinas zonos stebėjimo išjungimas (BYPASS funkcija)

BYPASS funkcijos įjungimas:

1. Nuspauskite klaviatūros mygtuką [MENU].
2. Nuspauskite klaviatūros mygtuką [2].
3. Suveskite [Vartotojo kodą].
4. Surinkite zonų, kurių kontrolę norite atjungti, dviženklis numerius.
5. Patvirtinkite pasirinkimą paspaudus mygtuką [OK].
6. Klaviatūra išeis iš zonų atjungimo režimo.

BYPASS funkcijos išjungimas:

Pakartokite tuos pačius veiksmus, kaip ir išjungiant konkrečios zonos stebėjimą.

Vartotojo (User) kodų ištrynimasis

Norėdami ištrinti vartotojo kodą:

1. Nuspauskite klaviatūros mygtuką [⚡].
2. Įveskite 6-ženklį [Administratoriaus kodą] (gamyklinis kodas: 123456).
3. Surinkite reikiamą dviženklį vartotojo eilės numerį.
4. Nuspauskite mygtuką [SLEEP].
5. Išėjimui iš režimo nuspauskite mygtuką [C].