

DUK

## Kaip aprašyti objektą, jei naudojami skirtingi ryšio kanalai, protokolai ir ID?

Monas MS client v2.35

Monas MS server v2.35

### Išaities duomenys:

Saugomame objekte sumontuoti 2-3 perdavimo moduliai, veikiantys radijo, GPRS ir telefoninių ryšio kanalais. Radijo modulis perduoda pranešimus remiantis UNI kodų lentele, GPRS – remiantis ECID lentele, telefoninis – CID. Pranešimai priimami skirtingais imtuvais ir linijomis.

### Sprendimas

1. Priimamus vienu kanalu pranešimus (kiekvieną) nukreipkite į pasirinktą objektą. Tam objekto kortelėje, skiltyje Įvykiai nurodykite nukreipimą. Pvz.: objekto 7788 pranešimus E401 ir R401 nukreipti į objektą 1233, į jo 1-ą pogrupį.

Nurodykite įvykių peradresavimą į objektą

Gerai Atšaukti

2. Priimamus kitu kanalu pranešimus (kiekvieną) nukreipkite į pasirinktą objektą. Tam objekto kortelėje, skiltyje Įvykiai nurodykite nukreipimą.
3. Objekto kortelėje, į kurį nukreipiami pranešimai, turi būti aprašyti visi galimi pranešimai visais protokolais.

Aprašykite įvykius, nurodykite reakcijas

Gerai Atšaukti

Pastaba:

Jei objekto numeris aprašomas ?-?-ID, tai supaprastina objekto kortelės pildymą ir matomi imtuvo ir linijos numeriai, iš kurio gautas pranešimas.

4. Priėmus pranešimą, kuris turi būti nukreipiamas, pats pranešimas bus rodomas kito objekto numeriu. Kadangi nukreipimą atlieka stebėjimo programa, bus rodomas 0 imtuvas ir 0 linija.

Pagrindinis langas									
Veiksmai... Duomenys Konfigūracija Ataskaitos Pagalba									
15:11:23									
Ivykiai Srašas Objekto būseną Žemėlapis									
Data	Laikas	Objekto Nr.	Objektai	Ivykio kodas	Ivykiai	Imtuvo priėm.	Retransliatorius	Retransliato	Imtuvo pavadinimas
2012.11.21	15:08:34	1-1-8150-0	T10 su centrale PC1864 darbe	-193---	Arming 1 or 5 partition	14			RI-5000
2012.11.21	15:08:35	1-1-8150-0	T10 su centrale PC1864 darbe	-127---	Arm master	14			RI-5000
2012.11.21	15:08:53	2-1-E10B-1	E10 v120816 darbe su PC1864	R 401 040	Close by user 040	FF			RL10
2012.11.21	15:08:54	1-1-7788-1	Objektinis T10, RAS3_CID protokolu	R 401 040	uždare 040 vartotojas				RF11
2012.11.21	15:10:17	1-1-8150-0	T10 su centrale PC1864 darbe	-145---	Disarming 1 or 5 partition	14			RI-5000
2012.11.21	15:10:17	1-1-8150-0	T10 su centrale PC1864 darbe	-143---	Disarm Master	14			RI-5000
2012.11.21	15:10:35	2-1-E10B-1	E10 v120816 darbe su PC1864	E 401 040	Open by user 040	FF			RL10
2012.11.21	15:10:36	0-0-1233-1	1-as PC1864 pogrupis	E 401 040	išjunge 040 vartotojas				RF11
2012.11.21	15:10:57	1-1-8150-0	T10 su centrale PC1864 darbe	-193---	Arming 1 or 5 partition	14			RI-5000
2012.11.21	15:10:58	1-1-8150-0	T10 su centrale PC1864 darbe	-127---	Arm master	15			RI-5000
2012.11.21	15:11:16	2-1-E10B-1	E10 v120816 darbe su PC1864	R 401 040	Close by user 040	FF			RL10
2012.11.21	15:11:17	0-0-1233-1	1-as PC1864 pogrupis	R 401 040	SAUGOMA, jūngė 040 vartotojas				RF11

Objekto 7788 pranešimas prieš atliekant nukreipimą

Objekto 7788 pranešimas po nukreipimo tapo 1233

Atvaizduojamas įvykio aprašas 1233 objekte, į kurį padarytas nukreipimas

Parodomas imtuvo pavadinimas, iš kurio gautas pranešimas