

## Protegas SK130LED – Короткая инструкция пользования

### Внешний вид клавиатуры

#### Индикация статуса зон.

Индикаторы [1]–[16] соответствуют 1–16 зонам.

*Светит* – зона нарушена

*Погасший* – зона в норме

*Мигает* – зона/потребитель выбран

*Часто мигает* – зона была нарушена

Индикация наличия питания /  
Многоцелевая клавиша

Настройка яркости и звуков  
индикации



#### Индикация состояния сигнализации.

*OFF светит* – сигнализация снята с охраны

*ARM светит* – охраняется в режиме ARM

*STAY мигает* – охраняется в режиме SLEEP

*ARM светит, а STAY мигает* – охраняется в режиме STAY

*BYP светит одновременно с индикатором зон* – слежение за зоной отключено

*MEM светит* – сигнализация была нарушена

*TRB светит* – неполадки в системе

Клавиша режима SLEEP

Клавиша режима STAY

Клавиша функции BYPASS

### Постановка на охрану и снятие с охраны

#### Постановка на ARM:

1. Убедитесь, что все зоны в норме (все индикаторы зон должны быть погасшими).
2. Наберите Ваш *User* код, индикатор ARM начнёт мигать.
3. Выйдите из помещений в заданный период отчёта времени.

#### Постановка на SLEEP:

Охраняется периметр помещений. Двигаться внутри разрешено. При открытии выходной двери, сигнализация работает немедленно:

1. Нажмите клавишу [🏠].
2. Наберите Ваш *User* код.
3. Не откройте выходных дверей.

Когда система включится охранять режимом SLEEP, индикатор ARM начнёт светиться, а STAY – мигать.

#### Снятие с охраны:

1. Наберите Ваш *User* код.

Когда система снята с охраны, индикатор OFF должен светить, а вся индикация режимов охраны должна быть погасшей.

#### Постановка на STAY:

Охраняется периметр помещений. Двигаться внутри разрешено. При открытии выходной двери, включится отчёт времени для снятия с охраны:

1. Нажмите клавишу [👤].
2. Наберите Ваш *User* код.

Когда система включится охранять STAY режимом, ARM и STAY индикаторы начнут светиться.

Для выключения режима программирования или удаления ошибочно введенного значения нажмите кнопку [C].

Для очистки памяти событий, 3 секунды поддержите нажатую клавишу [C]. Когда световая индикация изменится, клавишу [C] нажмите еще раз.

## Клавиши ПАНИКИ

### При необходимости вызвать срочную помощь:

- **Паника!** – 3 сек. подержите нажатую клавишу [1].
- **Медик!** – 3 сек. подержите нажатую клавишу [4].
- **Пожар!** – 3 сек. подержите нажатую клавишу [7].

## Сброс пожарной тревоги

### Если нужно сделать сброс пожарной тревоги:

- 3 сек. подержите нажатую клавишу [7].

**Примечание.** Всегда, после события пожара, сбросьте пожарную тревогу, так система пустится заново.

## Регулировка звука и освещения

### Установка яркости освещения клавиш и звуковой индикации:

1. 3 сек. держать нажатую клавишу [7].
2. Яркость освещения зон (красный) регулируется клавишами [1] и [4].
3. Яркость освещения клавиш программирования (синий) регулируется клавишами [2] и [5].
4. Громкость индикации регулируется клавишами [3] и [6].
5. После установки нажать клавишу [C].

## Обход нарушенных зон (BYPASS функция)

### Включение функции BYPASS:

1. Нажмите клавишу [1].
2. Наберите Ваш User код. Индикатор [BYP] начнёт мигать.
3. Наберите двухзначный порядковый номер зоны, для которой хотите включить обход.
4. Нажмите клавишу [OK]. Индикатор [BYP] начнёт светиться.

### Отказаться от функции BYPASS:

Повторите те же самые действия, что делали, включая обход зоны.

## Изменение Master кода и кода пользователя

### При необходимости изменить код доступа администратора и пользователя:

1. Нажмите клавишу [7].
2. Наберите Master код (заводской - 1234). Начнёт светиться индикаторы зон, которые будут показывать порядковые номера тех пользователей, коды которых уже введены.
3. Наберите двухзначный порядковый номер Master кода [01], или порядковый номер пользователя, например [02], а после этого два раза наберите новый четырехзначный код.
4. Нажмите клавишу [OK] и дважды [C].

## Удаление кода доступа

### Удаление кода доступа пользователя:

1. Нажмите клавишу [7].
2. Наберите Master код. Начнёт светиться индикаторы зон, которые будут показывать порядковые номера тех пользователей, коды которых уже введены.
3. Наберите двухзначный порядковый номер пользователя, код которого хотите удалить, например [02].
4. Нажмите клавишу [1]. Послышится звуковой сигнал и погаснет клавиша удалённого номера.
5. Дважды нажмите клавишу [C].