

FLEXi

Клавиатура SK-LCD TouchPad – Краткая инструкция по применению

Обзор клавиатуры



Постановка/Снятие с охраны

Постановка на охрану (ARM):

Убедитесь, что все зоны не активированы.

1. Нажмите **[ARM]** на клавиатуре.
2. Введите **[Код пользователя]**.
 - a. Если в системе только один раздел, пропустите шаги 3 и 4.
3. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми вы хотите управлять.
4. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **[OK]**.
5. Выйдите из помещения вовремя **Exit delay** задержки на выход.

Во время обратного отсчета задержки на выход (**Exit delay**) на экране клавиатуры будет отображаться время выхода. После постановки на охрану на экране клавиатуры будет отображена надпись: **Охрана: Раздел.**

Снятие с охраны (Disarm):

1. Нажмите **[OFF]** на клавиатуре.
2. Введите **[Код пользователя]**.
 - a. Если в системе только один раздел, пропустите шаги 3 и 4.
3. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми вы хотите управлять.
4. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **[OK]**.

После снятия с охраны на экране клавиатуры будет отображена надпись: **Не охраняется: Раздел.**

Режим охраны SLEEP:

(Осуществляется охрана периметра помещений. Внутри помещений разрешается пребывать. Охранная сигнализация сработает мгновенно, как только откроете входную дверь):

1. Нажмите **[SLEEP]** на клавиатуре.
2. Введите **[Код пользователя]**.
 - a. Если в системе только один раздел, пропустите шаги 3 и 4.
3. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми вы хотите управлять.
4. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **[OK]**.
5. После постановки на охрану на экране клавиатуры будет отображена надпись: **Sleep: Раздел.**

Режим охраны STAY:

(Осуществляется охрана периметра помещений. Внутри помещений разрешается пребывать. Если открыть входную дверь в помещение, начнется отсчет времени входа, во время которого необходимо отключить сигнализацию):

1. Нажмите **[STAY]** на клавиатуре.
 2. Введите **[Код пользователя]**.
 - a. Если в системе только один раздел, пропустите шаги 3 и 4.
 3. Нажмите кнопки с номерами разделов, которыми вы хотите управлять.
 4. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку **[OK]**.
- После постановки на охрану на экране клавиатуры будет отображена надпись: **Stay: Раздел.**

Для изменения статуса раздела охранной сигнализации на противоположный, просто введите код пользователя и выберите желаемый раздел. Для удаления введенных символов или команд, нажмите [C].

Кнопки помощи

Отправление экстренное сообщения охранному предприятию о возникшей опасности:

- **Паника** – нажмите и удерживайте кнопку [1] в течение 3 сек.
- **Медицина** – нажмите и удерживайте кнопку [4] в течение 3 сек.
- **Пожарная** – нажмите и удерживайте кнопку [7] в течение 3 сек..

Регулировка яркости экрана и громкости индикации

Для регулировки яркости подсветки клавиатуры и громкости индикации необходимо:

1. Нажмите [MENU] на клавиатуре.
2. Нажмите [5].
3. Для регулирования громкости нажмите [2] и кнопками [^] [v] установите необходимый уровень громкости. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку [OK].
4. Для регулирования яркости экрана клавиатуры нажмите [4] и кнопками [^] [v] установите необходимый уровень яркости. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку [OK].
5. Для регулирования яркости клавиатуры нажмите [3] и кнопками [^] [v] установите необходимый уровень яркости. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку [OK].

Ввод или изменение кодов пользователей или мастер-кода

Ввод или изменение кодов пользователей:

1. Нажмите [⚡] на клавиатуре.
2. Введите 6-значный [Код администратора] (заводской код: 123456).
3. Введите требуемый двузначный порядковый номер пользователя.
4. Введите 4-значный [Код пользователя].
5. Повторно введите 4-значный [Код пользователя].
6. Введите номера разделов охранной сигнализации, которыми будет управлять пользователь.
7. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку [OK].
8. Нажмите кнопку [C], чтобы выйти из режима ввода кодов пользователей.

Клавиатура SK-LCD TouchPad обеспечивает отображение 64 зон и 8 разделов охранной сигнализации. Кроме того, клавиатуру SK-LCD TouchPad можно назначить для управления одной или несколькими желаемыми разделами охранной сигнализации (версия прошивки клавиатуры от FW:1.41, версия прошивки охранной панели от FW:SP3_xxx4_0119). На клавиатуре будет отображаться статус раздела и статусы зон раздела.

Перезапуск двухпроводных пожарных (дымовых) извещателей

Для перезапуска двухпроводных пожарных (дымовых) извещателей необходимо:

- Нажмите и удерживайте кнопку [⚡] в течение 3 сек.

Примечание. После активации пожарного извещателя, он автоматически не перезапускается. Пожарный извещатель перезапускается только вручную.

Временное отключение мониторинга зоны (функция BYPASS)

Включение функции BYPASS:

1. Нажмите [MENU] на клавиатуре.
2. Нажмите [3].
3. Введите [Код пользователя].
4. Введите двузначные номера зон, которые хотите отключить.
5. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку [OK].
6. Клавиатура выйдет из режима **Bypass**.

Отключение функции BYPASS:

Повторите те же шаги, что и для включения функции **Bypass**.

Удаление кодов пользователей

Удаление кода пользователя:

1. Нажмите [⚡] на клавиатуре.
2. Введите 6-значный [Код администратора] (заводской код: 123456).
3. Введите требуемый двузначный порядковый номер пользователя.
4. Нажмите кнопку [SLEEP].
5. Нажмите кнопку [C], чтобы выйти из режима удаления кодов.