

Celular panel de control CG17 Manual de Instalación

Marzo, 2024

www.trikdis.com • UAB Trikdis • Draugystes str. 17, LT-51229 Kaunas, Lithuania • +370 37 408 040 • info@trikdis.lt



Contenido

SAFE	TY PRECAUTIONS	4
1.	DESCRIPCIÓN	5
1.1	TIPOS DE DISPOSITIVO	6
1.2	Especificaciones	6
1.3	TABLERO DEL PANEL DE CONTROL	8
1.4	PROPÓSITO DE LAS TERMINALES	8
1.5	LED INDICADOR DE OPERACIÓN	8
1.6	Componentes necesarios para la instalación	9
2.	CONFIGURACIÓN RÁPIDA CON EL SOFTWARE TRIKDISCONFIG	9
2.1	OPCIONES DE CONEXIÓN PARA LA APP DE PROTEGUS2	10
2.2	CONFIGURACIÓN PARA CONECTARSE CON EL CRA	11
3.	INSTALACIÓN Y CABLEADO	12
3.1	Proceso de instalación	12
3.2	DIAGRAMAS PARA LA CONEXIÓN DE ENTRADA	12
3.3	ESQUEMAS PARA CONECTAR UN DETECTOR DE HUMO	13
3.4	ESQUEMAS PARA CONECTAR UN SENSOR DE TEMPERATURA	14
3.5	ESQUEMAS PARA CONECTAR UN RELÉ Y UN LED	14
3.6	ESQUEMAS PARA CONECTAR LECTORES DE CLAVE DE CONTACTO	14
3.7	ESQUEMA PARA CONECTAR UN SENSOR INALÁMBRICO TRANSCEPTOR RF-SH	15
3.8	ESQUEMAS PARA CONECTAR MÓDULOS EXPANSORES DE LA SERIE IO	15
3.9	ESQUEMAS PARA CONECTAR EL TECLADO CROW CR-16	15
3.10	ESQUEMAS PARA CONECTAR UNA SIRENA	15
3.11	ESQUEMAS PARA CONECTAR MÓDULOS DE EXTENSIÓN DE LA SERIE IO	16
3.12	ESQUEMAS PARA LA CONEXIÓN DEL SENSOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE STRELA RS485	16
3.13	ESQUEMAS PARA CONECTAR UNA BATERÍA	19
3.14	ESQUEMA PARA CONECTAR EL CG17 A UN PANEL DE CONTROL DE SEGURIDAD	20
3.15	Medida de tensión con CG17	20
3.16	ESQUEMA PARA CONECTAR EL MÓDULO WIFI W485	21
3.17	ESQUEMA PARA CONECTAR EL MÓDULO ETHERNET E485	22
4.	CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS CON EL SOFTWARE TRIKDISCONFIG	22
4.1	DESCRIPCIÓN DE LA BARRA DE ESTADO DE TRIKDISCONFIG	22
4.2	VENTANA DE "OPCIONES DE SISTEMA"	23
4.3	VENTANA "INFORMAR A CRA"	25
4.4	VENTANA "USUARIOS Y REPORTES"	27
4.4.1	Registro de llaves de contacto (iButton)	28
4.5	Ventana "Modulos"	29
4.5.1	Vinculación de un sensor de nivel de combustible "STRELA RS485"	31
4.6	Ventana "Inalámbrico"	33
4.6.1	Emparejamiento de un transceptor RF-SH de dispositivo inalámbrico con el CG17	34
4.6.2	Emparejamiento de sensores inalámbricos (FW2)	34
4.6.3	Emparejamiento un llavero inalámbrico (FW2)	35
4.6.4	Emparejamiento de una sirena inalámbrica (FW2)	35
4.6.5	Emparejamiento de sensores inalámbricos (SH)	36
4.6.6	Emparejamiento un teclado inalámbrico (SH)	36
4.7	Ventana "Zonas"	37
4.8	Ventana "PGM"	39



	4.9	VENT	ana "Sensores"	42
	4.10	VE	ENTANA "EVENTOS DE SISTEMA"	42
	4.11	VE	entana "Registro de Eventos"	43
	4.12	Re	ESTAURACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA	43
5.	СС	ONTRO	OL REMOTE	44
	5.1	CONT	ROL CON LA APLICACIÓN PROTEGUS2	44
	5.2	1.1	Armado/Desarmado del sistema de alarma con Protegus2	45
	5.1	1.2	Agregar otros usuarios a Protegus2	45
	5.2	Gesti	IÓN DEL EQUIPO DE SMS	45
	5.3	CONT	ROL MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA	48
	5.4	Estae	BLECER PARÁMETROS DE FORMA REMOTA	49
	5.5	CONT	ROL REMOTO CON TRIKDISCONFIG	49
6.	DE	ESEMF	PEÑO DE LA PRUEBA	51
7.	AC	CTUAL	LIZACIÓN DEL FIRMWARE	52



Safety precautions

The electronic intruder alarm system should only be installed and maintained by qualified personnel.

Please read this manual carefully prior to installation in order to avoid mistakes that can lead to malfunction or even damage to the equipment.

Always disconnect the power supply before making any electrical connections.

Any changes, modifications or repairs not authorized by the manufacturer shall render the warranty void.



Please adhere to your local waste sorting regulations and do not dispose of this equipment or its components with other household waste.



1. Descripción

CG17 es un panel de control multifuncional con un comunicador celular integrado. El panel de control le permite crear un sistema de 12 zonas cableadas o inalámbricas, divididas en 8 particiones.

Con el **CG17** puede:

- Instalar un sistema de seguridad simple que pueda ser monitoreado y controlado remotamente.
- Controlar varios equipos de forma remota (por ejemplo, sistemas de calefacción y ventilación, puertas automáticas).
- Monitorear la temperatura, el nivel de combustible, nivel de voltaje DC u otros parámetros.
- Notificar a los usuarios sobre eventos.
- Enviar notificaciones de eventos al receptor de una empresa de seguridad.

Características

Envía eventos al receptor de una CRA:

- Envía eventos a los receptores de hardware o software TRIKDIS que funcionan con cualquier software de monitoreo.
- Puede enviar información de eventos a SIA DC-09 receptores.
- Supervisión de la conexión mediante sondeo al receptor de IP cada 30 segundos (o por período definido por el usuario).
- Canal de respaldo, que se utilizará si se pierde la conexión con el canal primario.
- Los eventos se pueden informar a la CRA con mensajes SMS. Se enviarán SMS incluso si la conexión de datos deja de funcionar en la red del operador móvil.
- Cuando el servicio **Protegus2** está habilitado, los eventos se envían primero a CRA, y solo luego se envían a los usuarios de la aplicación.

Funciona con la aplicación Protegus2:

- "Push" y notificaciones especiales de sonido que informan sobre eventos.
- Armado/Desarmado de forma remota.
- Control remoto de dispositivos conectados (luces, portones/barreras, sistemas de ventilación, calefacción, aspersores, etc.).
- Monitoreo remoto de temperatura (con expansores *iO* o *iO-WL*).
- Diferentes derechos de usuario para administrador, instalador y usuario.
- Los usuarios también pueden ser informados sobre eventos con mensajes SMS y llamadas telefónicas.

Notifica a los usuarios sobre eventos:

- Llama a números de teléfono específicos (hasta 8 usuarios).
- Envía mensajes SMS sobre eventos.
- "Push" y notificaciones especiales de sonido de eventos utilizando la aplicación Protegus2.

Sistema remoto y control de salida:

- Usando la aplicación Protegus2.
- Usando el lector de teclas de contacto (iButton).
- Llamar al número de la tarjeta SIM instalada.
- Enviando mensajes SMS.
- Usando un algoritmo automático "si... entonces". Por ejemplo, cuando una entrada está habilitada o la temperatura excede un cierto límite, se activará una salida.

Admite estos expansores:

- Expansores cableados o inalámbricos de la serie *iO*, que aumentan el número de entradas (IN) y salidas (OUT).
- Receptor GPS (útil para proteger cajeros automáticos y máquinas expendedoras).





- Sensor de nivel de combustible. Para proteger tanques de combustible o monitorear el nivel de combustible.
- Energía de respaldo y carga de batería de 12 V.

Entradas y salidas

- 1 entrada, 2 salidas y 3 terminales I/O (Entrada/Salida) de doble propósito que se pueden configurar como terminales de entrada (IN) o salida controlable (OUT).
- Bus de datos "1-Wire" para conectar sensores de temperatura (hasta 8) y un lector de teclas de contacto (iButton).
- El número de entradas (IN) o salidas (OUT) se puede aumentar a 12 utilizando expansores cableados o inalámbricos de la serie *iO*.

Instalación simple:

- Configuración predeterminada para usar como panel de control o como comunicador.
- La configuración se puede guardar en un archivo y escribir rápidamente en otros dispositivos.
- Configuración utilizando un cable USB o de forma remota utilizando el software *TrikdisConfig*.
- Dos tipos de niveles de acceso (usuarios), para el instalador y para el administrador.

1.1 Tipos de dispositivo

Este manual se aplica a estos modelos **CG17**:

- CG17_12, CG17 panel de control con módem 2G.
- CG17_14, CG17_1E, CG17_1S, CG17 panel de control con módem 4G.

1.2 Especificaciones

Parámetro	Descripción					
Frecuencias de módem GSM / GPRS	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz					
Frecuencias de módem 4G: Europa	 Bandas LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 Bandas GSM: B2/B3/B5/B8 					
America Latina	 Bandas LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 Bandas GSM: B2/B3/B5/B8 					
Voltaje de la fuente de alimentación	16-24 V DC o 16-18 V AC					
Consumo de Energía	Hasta 50 mA (en espera), Hasta 200 mA (a corto plazo, transmitiendo)					
Fuente de alimentación de respaldo [BAT]	Batería de plomo de 12 V - ácido					
Corriente de carga de la batería	Hasta 500 mA					
Tensión y corriente de alimentación para dispositivos externos [+12 V]	12 V DC, hasta 1 A					
Terminales de doble propósito [IN / OUT]	3, se puede configurar como NC, NO, EOL = entradas de tipo 10 kΩ, EOL_T o salidas de tipo de colector abierto con corriente de hasta 100 mA	Ampliable hasta 12 con expansores				
Entradas [IN]	1, tipo seleccionable: NC, NO, EOL = $10 k\Omega o$ cableadorEOL_Tinalámbri					
Salidas [OUT]	2, tipo de colector abierto, hasta 1 A de corriente					
Numero de areas	8					
Número de zonas	4, (se puede ampliar a 12 zonas con expansores)					



Número de salidas PGM	2 (puede alcanzar a 5 si los terminales I/O se configuran como salidas. Puede expandirse a 12 salidas con expansores)					
1-WIRE longitud del bus de datos	Hasta 30 m					
Sensores de temperatura compatibles	Maxim [®] /Dallas [®] DS18S20, DS18B20					
Número máximo de sensores de temperatura conectados al bus de datos 1-WIRE	8					
Llaves de contacto compatibles (iButton) [1-WIRE]	Maxim [®] /Dallas [®] DS1990A					
Número máximo de llaves de contacto (iButton)	12					
Longitud del bus de datos RS485	Hasta 300 m					
Número máximo de dispositivos conectados al bus de datos RS485	8					
Teclado compatible	Crow CR-16, Crow LCD, Crow touch keypad					
Módulos soportados	<i>iO-8</i> – módulo expansor;					
	<i>iO</i> – módulo expansor;					
	<i>iO-MOD</i> – iO-WL – Transmisor-receptor de ondas de radio;					
	<i>iO-WL</i> – módulo expansor inalámbrico;					
	<i>RF-SH</i> – receptor de ondas de radio para sensores inalámbricos;					
	<i>E485</i> – módulo para conectarse a la red Ethernet;					
	W485 – módulo para conectarse a la red WiFi;					
	TM17 – lector iButton;					
	CZ-Dallas – lector iButton;					
	FLS - sensor de nivel de combustible Strela RS485					
Capacidad de memoria intermedia	60 eventos					
Numero de canales de comunicacion	2 (1 ^{er} canal: principal, de respaldo; 2 ^{do} canal: Protegus)					
Reloj interno	Si					
Canales de informes de eventos	GPRS o 4G, SMS					
Comunicación con CRA	TCP/IP o UDP/IP, o SMS					
Protocolos de comunicación	TRK, cifrado SIA DC-09_2007, SIA DC-09_2012, SIA DC-09_IPcom					
Entorno de Operación	temperatura de -10°C a + 50°C, humedad relativa del aire hasta 80% a 0- + 20°C (sin condensación)					
Dimensiones del Comunicador	113x 70 x 25 mm					
Peso	0.10 kg					



1.3 Tablero del panel de control



- 1. Antena GSM conector SMA.
- 2. Luces Indicadoras.
- 3. Ranura Frontal de Apertura de la Cubierta.
- 4. Terminal para conexiones externas.
- 5. Puerto USB Mini-B para la programación del panel de control.
- 6. Ranura Tarjeta SIM..

1.4 Propósito de las terminales

Terminal	Descripción
AC / +DC	Terminal de fuente de alimentación (16-18 V AC o positivo 16-24 V DC)
AC / -DC	Terminal de fuente de alimentación (16-18 V AC o negativo 16-24 V DC)
BAT+	Terminal positivo de la batería de respaldo de 12 V
BAT-	Terminal negativo de la batería de respaldo de 12 V
+5 V	Terminal positivo de alimentación de 5 V para dispositivos de "1-Wire"
1 WIRE	Terminal de bus de datos de "1-Wire"
A 485	Contacto RS485 para conectar la entrada <i>iO</i> o expansor de salida u otros aditamentos
B 485	
1 IN	1 ^{er} terminal de entrada (ajuste predeterminado "Entrada", tipo de zona EOL)
2 1/0	Terminal de entrada / salida: 2 ^{do} terminal de entrada o terminal de salida de tipo OC. (configuración predeterminada "Interior", tipo de zona EOL)
СОМ	Común (negativo)
3 I/O	Terminal de entrada / salida: 3 ^{er} terminal de entrada o terminal de salida de tipo OC. (configuración predeterminada "Instantáneo", tipo de zona EOL)
4 1/0	Terminal de entrada / salida: 4 ^{ta} terminal de entrada o terminal de salida de tipo OC. (configuración predeterminada "Fuego", tipo de zona EOL)
+12 V	Terminal positivo de alimentación de 12 V para dispositivos externos
5 OUT	Terminal de salida de tipo OC (configuración predeterminada "Sensor de Fuego reiniciado")
6 OUT	Terminales de salida de tipo OC (configuración predeterminada "Sirena")

1.5 LED indicador de operación

Indicador	Estado de la luz	Descripción
NETWORK	Verde sólido	Conectado a la red GSM
(Red)	Parpadeo amarillo	Indicación de la intensidad de la señal GSM de 0 a 5. La intensidad suficiente es 3
DATA	Verde sólido	El mensaje esta siendo enviado
(Datos)	Sólido amarillo	Hay eventos no enviados en el búfer de datos



Indicador	Estado de la luz	Descripción
POWER	Parpadeo verde	La tensión de alimentación es suficiente
(Fuente de	Parpadeo amarillo	La tensión de alimentación es insuficiente
	Parpadeo verde y amarillo	El modo de configuración está activado
TROUBLE	Off	No problemas operativos
(Problema)	1 parpadeo	No tarjeta SIM
	2 parpadeos	El código PIN de la tarjeta SIM es incorrecto
	3 parpadeos	No se puede conectar a la red GSM
	4 parpadeos	No se puede conectar al receptor IP usando el canal primario
	5 parpadeos	No se puede conectar al receptor IP utilizando el canal de respaldo
	6 parpadeos	El reloj interno del CG17 no está configurado
	7 parpadeos	Voltaje de suministro de energía insuficiente del suministro de respaldo
	8 parpadeos	Sin corriente alterna
	9 parpadeos	Problemas con la conexión al módulo RS485

1.6 Componentes necesarios para la instalación

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de tener los componentes necesarios que puede solicitar a su distribuidor local.



Cable USB (tipo Mini-B) Al menos cable de 4 hilos Destornillador de cabeza plana





2. Configuración rápida con el software TrikdisConfig

- 1. Descargue el software de TrikdisConfig de <u>www.trikdis.com</u> (en la barra de búsqueda ponga TrikdisConfig) e instálelo.
- 2. Abra la cubierta del *CG17* con el desatornillador de cabeza plana como se muestra a continuación:



- 3. Usando el cable USB mini-B conecte el **CG17** a la computadora.
- 4. Abra el programa de configuración de *TrikdisConfig*. El software reconocerá de forma automática el *CG17* conectado y abrirá una ventana para su configuración.
- 5. De clic en Leer (F4) para leer la información sobre los parámetros del CG17 e ingrese el código del Administrador o del Instalador en la ventana saliente.

A continuación, describimos qué configuraciones deben establecerse para que el **CG17** comience a enviar eventos a la CRA y para permitir que el sistema de seguridad se controle por la app de **Protegus2**.



2.1 Opciones de conexión para la app de Protegus2

En la ventana "Opción del sistema", pestaña "SIM":

TrikdisConfig 1.66.43 CG17_121	0			2 1- 2	×
🏟 Programa 🥜 Acción	🕮 Acerca de				
	Leer [F4] Escribir [F5]	Abrir [F8] Guard	ar [F9]	Desconectar	
Opciones de sistema	Sistema General Acceso				
Informar a CRA	General		SIM		
Usuarios y Reportes	Objeto ID	1256	PIN de la tarjeta SIM	1	
Módulos	Nombre del objeto	CG17	APN	internet	
Inalámbrico	Periodo de test	1 día(s) 0 h	Usuario	د السلم الم	
Zonas			C L L		
PGM	Cuantas area SMS		Contrasena		

- 1. Ingrese el código "PIN de la tarjeta SIM".
- 2. Cambiar el nombre de "APN". Puede encontrar "APN" en el sitio web del operador de la tarjeta SIM ("internet" es universal y funciona en muchas redes de operadores).

TrikdisConfig 1.66.43 CG17_12	10												1. .	
🏟 Programa 🛛 🎤 Acción	🛄 Acerca de													
	Leer [F4]	Escribir [F5]		Abrir	[F8]	G	Jardar	[F9]				1	Desconectar	
Opciones de sistema	Usuarios	SMS textos de respuesta												
Informar a CRA		and tentes at respective												
Usuarios y Reportes	Usuarios y r	eportes al usuario								i	Butto	n llave		
Módulos	ID Nomb	re Núm. de tele	fo Código	Areas	A	D	PGM A	CK RE	C FWD		ID	Usuario	código iButton	Control
Included	1 User	1 +370654789	1458	1	- 1	-		~			1	ID 9	00000000000000000	Armar y Des
Inalambrico	2 User	2	(1	- 1	-					2	ID 9	0000000000000000	Armar y Des
Zonas	3 User	3		1	- 1	\checkmark					3	ID 9	000000000000000000000000000000000000000	Armar y Des
PGM	4 User	4		1		-					4	ID 9	00000000000000000	Armar y Des
Sensores	5 User	5	C.	1	- 🗸	\checkmark					5	ID 9	0000000000000000	Armar y Des
Europhia da vistarra	6 User	6		1	- 🗸	\checkmark					6	ID 9	000000000000	Armar y Des
Eventos de sistema	7 User	7	(1	- 🗸	\checkmark					7	ID 9	000000000000000000000000000000000000000	Armar y Des
Registro de eventos	8 User	8		1	- 1	~					8	ID 9	000000000000000000000000000000000000000	Armar y Des
Firmware											9	ID 9	000000000000000000000000000000000000000	Armar y Des
											10	ID 9	000000000000000000000000000000000000000	Armar y Des
Recordar contraseña	Anlicación	en la Nube									11	ID 9	000000000000000000000000000000000000000	Armar y Des
Mostrar contraseña 🗹	- Apricación (12	ID 9	000000000000000000000000000000000000000	Armar y Des
Configuraciones Protecter	Activar o	onexión		3										
predeterminadas	Informes	paralelos	<u> </u>	_							harma	ror do ur	uaria ID9 (eara iP)	utton Ilaun)
Configuraciones del SET	C(N-1		122.45	6							enn	sos de us	dano 109 (para 16	scion navej
comunicador	Codigo d	e acceso a la Nube	12343	0		4					Arr	mar		
IMEI/ID único: 867481036357527											De	sarmar		

En la ventana "Usuarios y Reportes", pestaña "Servicio PROTEGUS":

- 3. Habilitar la conexión a la Servicio Protegus.
- Cambie el "Código de acceso a la Nube" para iniciar sesión con *Protegus2* si usted desea que los usuarios requieran ingresarlo cuando se agrega el sistema a la app *Protegus2* (contraseña por defecto – 123456).

Cuando termine con la configuración, de clic en Escribir [F5] y desconecte el cable USB.

Nota:Para obtener más información sobre otras configuraciones de CG17 en TrikdisConfig, consulte el capítulo
4 "Descripción de la ventana de TrikdisConfig".



2.2 Configuración para conectarse con el CRA

En la ventana de "Opciones de sistema":

📫 TrikdisConfig 1.66.43 CG17_12	10			21-12	×
🔅 Programa 🔗 Acción	🕮 Acerca de				
	Leer [F4] Escribir [F5]	Abrir [F8] Guarda	ar [F9]	Desconectar	
Opciones de sistema	Sistema General Acceso				
Informar a CRA	General		SIM		
Usuarios y Reportes	Objeto ID	1 1256	PIN de la tarjeta SIM	2	
Módulos	Nombre del objeto	CG17	APN	2 internet	
Inalámbrico	Periodo de test	✓ 1 día(s) 0 h	Usuario		
Zonas	Cuantar área SMS		Contração		
PGM	Coancas area 5m5		Contrasena		

- 1. Ingrese el número de ID de objeto provisto por la CRA (4 caracteres, 0-9, A-F. No utilice números de objeto FFFE, FFFF.).
- 2. Ingrese el código "PIN de la tarjeta SIM".
- **3.** Cambiar el nombre de "**APN**". Puede encontrar "**APN**" en el sitio web del operador de la tarjeta SIM ("internet" es universal y funciona en muchas redes de operadores).

En la configuración de la ventana "Informar a CRA" para "Canal primario":

TrikdisConfig 1.66.43 CG17_1210	0						- 🗆 X
🏠 Programa 🖉 Acción	🕮 Acerca de						
	Leer [F4] Escribi	r [F5]	Abrir [F8]	Guardar [F9]		Desconectar	
Opciones de sistema	Canal primario			Configuraciones			
Informar a CRA	Tipo de comunicación	TCP/IP	4	Regresar al Primario después		5	min
Usuarios y Reportes	Dominio o IP	0.0.0.0	5	Periodo de Ping por IP	•	60	s
Módulos	Puerto	0	6	SMS Ping período	~	10	min
Inalámbrico	Protocolo	TRK		Ir al canal de reserva después de		3	intentos
Zonas	Núm, de teléfono	U		DNS1		8.8.8.8	
PGM	Clave de encrietación	123456		DNS2		8.8.4.4	
Sensores	clave de elicriptación	(~	ID de objeto en SIA DC-09		0001	_
Eventos de sistema				Núm. de receptor SIA DC-09		1	
Registro de eventos	Canal de respaldo			Núm. de línea SIA DC-09		1	-
Firmware	Tipo de comunicación	Desabilitado			_		
	Dominio o IP	0.0.0.0		Canal de respaldo 2			
Recordar contraseña	Puerto	0		Núm. de teléfono	ſ		10
Mostrar contraseña 🗹	Protocolo	TRK			-		
Configuraciones Restaun predeterminadas	Núm. de teléfono	<u> </u>					
Configuraciones del SET comunicador	Clave de encriptación	123456					

- 4. Tipo de comunicación seleccione el método de conexión IP (No recomendamos SMS como el canal primario).
- 5. **Dominio o IP** ingrese la dirección del Dominio o IP del receptor.
- 6. Puerto ingrese el número de puerto de la red del receptor.
- Protocolo seleccione el tipo de protocolo para mensajes de evento: TRK (para los receptores de TRIKDIS), DC-09_2007, DC-09_2012 o DC-09_IPcom (a receptores universales).
- 8. Clave de encriptación Ingrese la llave de encriptación que está establecida en el receptor.

Nota: Si quiere que la comunicación con CRA sea establecida a través de mensajes SMS, sólo necesita establecer la llave de "Encriptación" y el "Número de Teléfono". Los mensajes SMS pueden ser recibidos por los receptores TRIKDIS, receptor IP/SMS *RL14* y recibidor SMS *GM14*.
 SI usted seleccione el protocolo DC-09, adicionalmente en la pestaña de "Opciones" ingrese los números del objeto, línea y receptor.

- 9. (Recomendado) Configurar ajustes de "Canal de respaldo".
- 10. (Recomendado) Ingrese el número de informe de SMS del "Canal de respaldo 2".

Cuando termine con la configuración, de clic en Escribir [F5] y desconecte el cable USB.



Nota: Para obtener más información sobre otras configuraciones de *CG17* en *TrikdisConfig*, consulte el capítulo 4 "Descripción de la ventana de TrikdisConfig".

3. Instalación y cableado

3.1 Proceso de instalación

- 1. Antes de comenzar, asegúrese de que el nivel de señal GSM sea suficiente en el lugar donde se montará el **CG17**.
- 2. Retire la cubierta superior y extraiga la terminal de contacto.
- 3. Retire la placa PCB.
- 4. Fije la base de la carcasa en el lugar deseado con tornillos.
- 5. Coloque la placa PCB de nuevo en la caja, inserte terminal de contacto.
- 6. Atornille la antena celular.





7. Inserte la tarjeta nano-SIM. La tarjeta SIM ya debe estar activada en la red GSM y todos los servicios requeridos deben estar habilitados, es decir, la tarjeta debe poder llamar, enviar y recibir mensajes SMS, usar Internet móvil. Pregunte al operador de red móvil de su tarjeta SIM cómo habilitar los servicios requeridos.

Nota: Cheque si la tarjeta SIM ha sido activada.
 Asegúrese de que el servicio de Internet móvil esté activado si se utilizará la conexión a través del canal IP.
 Para evitar ingresar el código PIN en *TrikdisConfig*, inserte la tarjeta SIM en su celular y apague la función de petición de PIN.

- Si desea poder configurar el CG17 de forma remota, inserte una tarjeta SIM con solicitudes de código PIN deshabilitadas. Envíe un mensaje SMS: CONNECT 123456 PROTEGUS=ON,APN=INTERNET
- 9. La configuración remota se describe en el capítulo 5.5 "Configuración de parámetros de forma remota".
- 10. Cierre la cubierta superior.



3.2 Diagramas para la conexión de entrada

El **CG17** tiene cuatro entradas IN para conectar varios sensores del sistema de alarma. Posibles formas de conectar un sensor: NO - contacto normalmente abierto; NC - contacto normalmente cerrado; EOL - circuito normalmente cerrado con una resistencia de final de línea de 10 k Ω ; EOL_T - normalmente cerrado con resistencia de fin de línea, con reconocimiento de sabotaje y falla de cable.

Configuración de fábrica de las zonas (entradas)

Zona	Descripción
1 IN	Configuración por defecto "Entrada", tipo de zona EOL, Área 1
2 I/O	Configuración por defecto "Interior", tipo de zona EOL, Área 1
3 I/O	Configuración por defecto "Instantaneo", tipo de zona EOL, Área 1
4 I/O	Configuración por defecto "Fuego", tipo de zona EOL, Área 1

El cambio de configuración de zonas, la asignación de particiones se describen en la sección 4.7 "Ventana "Zonas"". Posibles esquemas de conexión:





3.3 Esquemas para conectar un detector de humo

Asigne una salida PGM a la función "Sensor de fueg reiniciado" (consulte la ventana *TrikdisConfig* "PGM" -> pestaña "Salidas") para que el detector de humo pueda reiniciarse después de una alarma.

• Conexión de un detector de humo de cuatro cables



• Conexión de un detector de humo de dos cables

a) usando una zona EOL (o NC, sin resistencia).



b) usando una zona EOL (o NO, sin resistencia).



* SM1: un módulo de compatibilidad creado por *Trikdis* que permite reiniciar de forma remota un detector de humo de dos cables después de una alarma activada.



3.4 Esquemas para conectar un sensor de temperatura



- Los sensores de temperatura deben conectarse de acuerdo con el esquema dado. Los sensores de temperatura Maxim[®] / Dallas[®] DS18S20, DS18B20 (hasta 8 unidades) se pueden conectar al *CG17*.
- Si el cable que conecta el sensor de temperatura es superior a 0,5 m, recomendamos utilizar un cable de par trenzado (UTP4x2x0,5 o STP4x2x0,5).

Color de cable:

Rojo - Vdd, conéctelo al terminal de "+5 V"; **Amarillo** - DQ, conéctelo al terminal de "1-Wire";

Negro - GND, conéctelo al terminal "COM".

3.5 Esquemas para conectar un relé y un LED



3.6 Esquemas para conectar lectores de clave de contacto

El lector **TM17** debe estar conectado al **CG17** utilizando un bus de datos RS485. La longitud del cable de un bus de datos RS485 puede ser de hasta 100 m. Se pueden conectar hasta ocho lectores **TM17** al **CG17**.



El lector de llaves **iButton** debe estar conectado al **CG17** utilizando el puerto "1-Wire". La longitud del cable puede ser de hasta 30 m.:



La salida xOUT se debe establecer en el tipo "Estado del sistema". La alarma está activada: la luz del lector iButton está en rojo. La alarma está apagada, la luz del lector iButton es amarilla



Nota:

La vinculación de la llave electrónica al **CG17** se describe en el capítulo 4.4.1 "Registro de llaves de contacto (iButton)".

3.7 Esquema para conectar un sensor inalámbrico transceptor RF-SH



El transceptor **RF-SH** con sensor inalámbrico está diseñado para trabajar con dispositivos inalámbricos (sensores de movimiento, contactos magnéticos, sirena, controles remotos, etc.). Se puede conectar un receptor **RF-SH** al **CG17**.

3.8 Esquemas para conectar módulos expansores de la serie iO

Si el panel de control **CG17** necesita tener más entradas IN o salidas OUT, conecte un expansor de entrada y salida TRIKDIS serie *iO* cableado o inalámbrico. La configuración **CG17** para módulos de expansión se describe en el capítulo 4.5 "Ventana "Módulos". Se pueden conectar hasta ocho módulos de expansión *iO-8* al **CG17**. El módulo *iO-8* puede utilizar todas o solo algunas zonas. El número total de zonas **CG17** es de 12 unidades.





3.9 Esquemas para conectar el teclado Crow CR-16



Se pueden conectar hasta 8 teclados (Crow CR-16 Runner, Crow LCD Runner, Crow Touch Runner o Crow CR-16 PowerWave) al CG17. En TrikdisConfig, cabe señalar que se utilizará el teclado Crow (consulte el capítulo 4.2 "Ventana de" Opciones de sistema ").

3.10 Esquemas para conectar una sirena



- Se puede conectar una sirena que consume hasta 1 A de corriente a la salida 5 OUT o la salida 6 OUT.
- Se puede conectar una sirena que consume hasta 100 mA de corriente a cualquier salida OUT.
- La salida OUT debe tener asignada la función "Sirena" y debe tener un área de sistema de seguridad establecida.



3.11 Esquemas para conectar módulos de extensión de la serie iO



Nota:

- Si el cable que conecta el sensor de temperatura mide más de 0,5 m, se recomienda utilizar un cable de par trenzado (UTP4x2x0.5 o STP4x2x0.5).
- A un *CG17* puede conectar:
 - Hasta cuatro módulos *iO-MOD*.
 - Hasta ocho módulos *iO* o/y *iO-WL*.
- Los lectores iButton y los sensores de temperatura deben conectarse al terminal de "1-Wire".

3.12 Esquemas para la conexión del sensor de nivel de combustible Strela RS485



Se puede conectar un sensor de combustible "STRELA S485" al **CG17**. Cuando el sensor de combustible está conectado, los otros módulos de expansión (*iO-8, iO, iO-WL, RF-SH, TM17, E485, W485*) no se conectan al **CG17**.

Configuración y preparación del sensor de nivel de combustible para trabajar con el CG17

Es obligatorio calibrar el sensor de nivel de combustible "STRELA S485" (http://strela-

<u>fls.com/products/fuel_level_sensors_strela.html</u>) utilizando la "**DUTConfig**" (<u>http://strela-fls.com/programs.html</u>) del software de calibración del fabricante y especificar la capacidad del tanque de combustible - de lo contrario, las mediciones del sensor pueden ser imprecisas.

- 1. Conecte el sensor de nivel de combustible a una computadora con un adaptador de programación. Presione el botón "marrón" en el adaptador para que se ilumine el indicador verde en la sección UART RS-485.
- 2. Inicie el programa "DUTConfig". Elija "Interface sensor".



DUTConfig 3.7.2		-		×
Language 🝷				
Choc	ose the sensors t	type		
Interface sensor	Analog sensor	Freque sens	ency or	
2				

- 3. Establezca el modo "View" "Standart".
- 4. Haga clic en "Connect" y espere.

DUTConfig 3.7.2 3		4	-	×
File - View -				
Back Standart Baudrate: 19200) • Modbus ID: 1	Connect		
Extended				
SW Version 0				
Error code 0 - No errors Sensor parameters		Omnicomm		
Immersion level, %	0.0	Periodic data output mode	Off	
Supply voltage, V	0.0	Periodic data output interval, s	0	
Internal oscillator inst frequency, Hz	0.0	Network mode	Offline	
Internal oscillator avg. frequency, Hz	0.0	Current N value	0.0	
Head temperature, "C	0	Empty tank Euli tank		
Averaging interval, s	0	струхалк тыклатк		
Full tank frequency, Hz	0			
Empty tank frequency, Hz	0	Edit		

5. Cuando el sensor está conectado a "DUTConfig", aparece un cuadro "Connection: on".

DUTConfig 3.7.2			- 🗆 🗙
File - View -			
Back Port: COM4 - Baudrate: 19200	Modbus ID:	Disconnect	Connection: on
SW Version 23012015			
Error code 0 - No errors Sensor parameters		Omnicomm	
Immersion level, %	0.0	Periodic data output mode	Off ~
Supply voltage, V	0.0	Periodic data output interval, s	1
Internal oscillator inst. frequency, Hz	10947.0	Network mode	Online 🗸
Internal oscillator avg. frequency, Hz	10947.0	Current N value	0
Head temperature, "C	20	Provide Andrew Professor	
Averaging interval, s	5	Empty tank. Full tank	
Full tank frequency, Hz	10072.13		
Empty tank frequency, Hz	10623.63	Edit 6	

- 6. Haga clic en el botón "Edit" y calibre el sensor en los modos de tanque lleno y vacío.
- Calibración en condiciones reales: a) El tanque de combustible está lleno y el sensor está dentro del tanque de combustible: haga clic en el botón "Full tank"; b) El tanque de combustible está vacío, cuando el sensor se retira del tanque de combustible haga clic en el botón "Empty tank".
- 8. Haga clic en el botón "OK" para guardar los valores.



DUTConfig 3.7.2			- 🗆 X
File - View -			
Back Port: COM4 • Baudrate: 19200	Modbus ID:	Disconnect	Connection: or
SW Version 23012015 Error code 0 - No errors Sensor parameters		Omnicomm	
Immersion level, %	0.0	Periodic data output mode	Off ~
Supply voltage, V	0.0	Periodic data output interval, s	1
Internal oscillator inst. frequency, Hz	10947.0	Network mode	Online v
Internal oscillator avg. frequency, Hz	10947.0	Current N value	0
Head temperature, "C	20	Empty tank Eull tank	-
Averaging interval, s	5	Empty tank	<u></u>
Full tank frequency, Hz	10072.13		
Empty tank frequency, Hz	10623.63	8 OK Cancel	

9. Cambia el modo "View" a "Extended".

PUTConfig 3.7.2 9			-		×
File - View -					
Back Standart Baudrate: 1	9200 • Modbus ID: 1	Disconnect		Connec	tion: on
SW Version 23012015 Error code 0 - No errors		Omissee			
Sensor parameters	0.0	Omnicomm Periodic data output mode	0#		1
Supply voltage. V	0.0	Periodic data output interval, s	1		*
Internal oscillator inst. frequency, Hz	10947.0	Network mode	Online		\sim
Internal oscillator avg. frequency, Hz	10947.0	Current N value	0		
Head temperature, "C	20	Empty tank Full tank			
Averaging interval, s	5				
Full tank frequency, Hz	10072.13				
Empty tank frequency, Hz	10623.63	OK Cancel			

- 10. Complete la tabla de acuerdo con la forma del tanque de combustible. Método simple: simplemente configure 0% de inmersión como 0 litros y 100% de inmersión como la capacidad de su tanque de combustible (el tanque de combustible en el ejemplo tiene una capacidad de 200 l).
- 11. Una vez que haya terminado de completar la tabla, haga clic en "**OK**".



DUTConfig 3.7.2		12		– 🗆 🗙	
File • View • Change firmware Thermocompensation	on				
Back Port: COM4 - Baudrate: 19200	Modbus ID: 1	onnect		Connection: on	
SW Version 23012015		Immersion level, %	Fuel volum	ne, I	
Error code 0 - No errors		▶ 0	0		
Sensor parameters		100	200		10
Immersion level, %	0.0	*			
Sensor readings, I	0.0				
Supply voltage, V	0.0				
Internal oscillator avg. frequency, Hz	10947.0				
Internal oscillator inst. frequency, Hz	10947.0				
Temperature sensor ON	On 🗸	Clear	Empty tank	Full tank	
Head temperature, "C	20	260	Empty tank	Full talls	
Approximation type	Piecewise-linear ~	200			
The number of approximation points	2	200			
Averaging type	Running average ~	l I			
Averaging interval, s	5	150 - ····			
Full tank frequency, Hz	10072.13	volu	/		
Empty tank frequency, Hz	10623.63	3 100 -			
Output frequency range, Hz	1000	50			
Omnicomm					
Periodic data output mode	Off				
Periodic data output interval, s	1	0 20	40 60 80 Immersion level, %	100 120	
Network mode	Online	L		i	
Maximum N value	1023				
Current N value	0				
	11 OK Cancel				

- 12. Haz clic en el botón "Disconnect".
- 13. Desconecte el sensor de nivel de combustible y conéctelo al CG17.

3.13 Esquemas para conectar una batería

Se puede conectar una batería de 12 V al **CG17**. Si se pierde la alimentación de AC, se enviará un mensaje de evento "Falla de AC" y el **CG17** cambiará automáticamente a la batería de 12 V.

- Cuando el voltaje de la batería cae a 11.5 V, se enviará un mensaje de evento "Batería baja".
- Cuando el voltaje de la batería cae por debajo de 9,5 V, si no hay alimentación de AC, el CG17 se apagará.
- Cuando se restablece la alimentación de AC, se enviará un mensaje de evento "Restauración de AC" y el proceso de carga de la batería se iniciará automáticamente.
- Cuando el voltaje de la batería aumenta a 12,6 V, se enviará un mensaje de evento "Restauración de la batería".

Conectar la batería:

- Inserte la batería de respaldo en la carcasa.
- Conecte los cables de la batería a los contactos BAT +/ BAT– de la fuente de energía de respaldo del CG17.
- Verifique que la corriente de carga del **CG17** sea suficiente para cargar la batería.





3.14 Esquema para conectar el CG17 a un panel de control de seguridad



CG17 funciona en modo comunicador. El tipo de entrada de *CG17* debe establecerse en NO ir NC y la definición "24_ horas".

Las entradas **CG17** podrían describirse con mensajes de texto SMS que el usuario recibirá cuando las entradas sean de evento / restauración.

Las salidas PGM del panel de control deben asignarse a eventos específicos.

3.15 Medida de tensión con CG17



El **CG17** se puede utilizar para medir voltaje DC. Se mide el voltaje de 0 V a 30 V (exceder los 30 V causará daños al panel de control **CG17**). La tensión medida debe conectarse a los terminales 1IN y COM. 1IN - terminal positivo. COM - terminal negativo.

Conecte el **CG17** a una computadora con un cable USB Mini-B. Ejecute **TrikdisConfig**. El software reconocerá automáticamente el **CG17** conectado y abrirá una ventana para la configuración. En la ventana "**Sensor**", especifique el "**In1 Voltaje**" y también especifique la cantidad de voltaje por encima de la cual se generará un mensaje.

- Máximo cuando el voltaje es superior a este ajuste, se generará un mensaje de evento. Para que se genere un mensaje de evento, la casilla "Alta" debe estar marcada.
- Mínimo cuando el voltaje es menor que este ajuste, se generará un mensaje de evento. Para que se genere un mensaje de evento, la casilla "Baja" debe estar marcada.

🕫 TrikdisConfig 1.66.43 CG17_12	10								(==)	\times
🚯 Programa 🔗 Acción		🛙 Acerca de								
		eer [F4] Escrib	ir [F5]	Abrir [F8] Guardar [F9]			Desc	conectar		
Opciones de sistema	ID	Tipo de módulo	Núm. de serie	Nombre del sensor	Máximo	Minimo	Alto	Bajo		
Informar a CRA	1	IN1 Voltaje	0000000000000000	Sensor 1	15	10	-	-		
Usuarios y Reportes	2	Desactivado	0000000000000000	Sensor 2	30	2	~	V		
Médulos	3	Desactivado	000000000000000000000000000000000000000	Sensor 3	30	2	-	~		
Modulos	4	Desactivado	0000000000000000	Sensor 4	30	2	~	•		
Inalámbrico	5	Desactivado	0000000000000000	Sensor 5	30	2	~	1		
Zonas	6	Desactivado	0000000000000000	Sensor 6	30	2	-	1		
PGM	7	Desactivado	0000000000000000	Sensor 7	30	2	-	-		
Sensores	8	Desactivado	000000000000000000000000000000000000000	Sensor 8	30	2		•		

La salida PGM se puede controlar cuando se mide un voltaje por encima de un valor establecido o por debajo de un valor establecido. En *TrikdisConfig*, debe seleccionar la salida PGM y configurarla en el modo de funcionamiento del "Control remoto".

🕫 TrikdisConfig 1.66.43 CG17_121			- 🗆 X
🏠 Programa 🧳 Acción	III Acerca de		
	Leer [F4] Escribir [F5]	Abrir [F8] Guardar [F9]	Desconectar
Opciones de sistema	Salidas Establecer acción Horario Ter	mostato SMS v llamadas	
Informar a CRA			
Usuarios y Reportes	PGM Núm PGM Salida	Areas Definición de Salida Tiempo de Pulso, s	CRA Prot.
country hepottes	1 CG17 5 OUT	 Control remoto 20 	
Módulos	2 CG17 6 OUT	1 Sirena 20	
Inalámbrico	3 Desabilitado	 Control remoto 20 	
Zonas	4 Desabilitado	 Control remoto 20 	
PGM	5 Desabilitado	- Control remoto 20	



Vaya a la pestaña "Establecer acción".

FrikdisConfig 1.66.43 CG17_12	10								-	
🚯 Programa 🛛 🎤 Acción		cerca d	e							
	Leer	[F4]	Escribir [F5]	Abrir [F	[8] Guarda	ar [F9]		Desconectar		
Opciones de sistema	Sali	das E	stablecer acción Horario	Termostato SM	S v llamadas					
Informar a CRA										
Usuarios y Reportes	Núm.	Habilita	r Núm. de PGM	Acción	Tiempo de Puls	Factor	Núm. de factor	Inicia cuando	Valor	
osumos y reportes	1	~	PGM1 - CG17 5 OUT	PGM encendido	0	Temperatura	No de Sensor1	Valor mayor	13	
Módulos	2		N/A	PGM apagado	0	Interferencia	N/A	La interferencia in	0	
Inalámbrico	3		N/A	PGM apagado	0	Interferencia	N/A	La interferencia in	0	
Zonas	4		N/A	PGM apagado	0	Interferencia	N/A	La interferencia in	0	
DOM	5		N/A	PGM apagado	0	Interferencia	N/A	La interferencia in	0	
PGM	6		N/A	DGM anagado	0	Interforencia	NIZA	La interferencia in	0	

- Habilitar habilita la PGM.
- Núm. de PGM especificar la salida PGM que será controlada por la entrada 1IN.
- Acción establecer el modo de funcionamiento de la salida PGM:
 - PGM apagado desactivar la salida PGM.
 - PGM encendido habilitar salida PGM.
 - Pulse apagado habilite la salida OUT durante la duración del pulso (después de recibir un comando, la salida se activa durante la duración del pulso y luego se apaga).
 - **Pulse encendido** apagando la salida OUT durante la duración del pulso (después de recibir un comando, la salida se apaga durante la duración del pulso y luego se enciende).
- Tiempo de Pulso, s establecer la duración del pulso de operacion (0-9999 segundos).
- Factor Temperatura establecida.
- Núm. de Factor asigne una entrada de medición de voltaje 1IN.
- Inicia cuando establecer una condición adicional para la activación de la salida PGM.
- Valor - especifique el voltaje (V) que el controlador monitoreará y controlará la salida PGM.

3.16 Esquema para conectar el módulo WiFi W485

El módulo **W485** envía mensajes al CRA (Centro de Recepción de Alarmas) y a **Protegus** utilizando un enrutador de Internet WiFi. Cuando la conectividad WiFi está disponible, el **CG17** envía mensajes de evento a través del módulo **W485**. Cuando se interrumpe la conectividad WiFi, el **CG17** envía mensajes a través de GPRS. Cuando se restablece la conectividad WiFi, el **CG17** vuelve a enviar mensajes a través de **W485**.

La configuración **W485** (credenciales de red Wi-Fi) se establece en la configuración **CG17** en la ventana TrikdisConfig "Módulos" del capítulo 4.5.

No necesita una tarjeta SIM cuando utiliza el **W485** con el panel de seguridad **CG17**.

Se puede conectar un módulo **W485** al **CG17**.





3.17 Esquema para conectar el módulo Ethernet E485

El módulo *E485* envía mensajes al CRA y a *Protegus* por medio de una conexión a internet por cable. Usando el *E485* con *CG17*, los mensajes de CRA y *Protegus* se envían a través de internet por cable y no se usa internet móvil. Si se interrumpe una conectividad a internet por cable, el *CG17* envía mensajes a través de Internet móvil. Cuando se restablece la conectividad a Internet por cable, el *CG17* comienza a enviar mensajes a través de *E485*.

La configuración del módulo **E485** para funcionar con el **CG17** se describe en la Ventana del capítulo 4.5. "Módulos".

No necesita una tarjeta SIM cuando utiliza el **E485** con el panel de seguridad **CG17**.

Se puede conectar un módulo E485 al CG17.



4. Configuración de parámetros con el software TrikdisConfig

- 1. Descargue el software de configuración *TrikdisConfig* de www.trikdis.com/ (ingrese "TrikdisConfig" en el campo de búsqueda) e instálelo.
- 2. Retire la tapa del *CG17* con un destornillador de punta plana como se muestra a continuación:



- 3. Conecte el *CG17* a una computadora con un cable USB Mini-B.
- 4. Inicie el programa de configuración *TrikdisConfig*. El programa reconocerá automáticamente el dispositivo conectado y abrirá automáticamente la ventana de configuración *CG17*.
- 5. Haga clic en el botón Leer [F4] para ver los parámetros actuales del CG17. Si se le solicita, ingrese el código de administrador o instalador en la ventana emergente.

4.1 Descripción de la barra de estado de TrikdisConfig

Una vez que el **CG17** está conectado al software **TrikdisConfig**, el programa mostrará información sobre el dispositivo conectado en la barra de estado:

IMEI/ID único: 867481036357527							
Estado: La escritura finalizó	Dispositivo: CG17_1210	SN: 000336	BL: 1.02	FW:1.16	HW:	Estado USB	Propósito: Administrador

Nombre	Descripción
IMEI/ID único	Número IMEI del dispositivo
Estado	Estado de acción
Dispositivo	Tipo de dispositivo (CG17)
SN	Número de serie
BL	Versión del cargador de arranque
FW	Versión de firmware

Barra de Estado



Nombre	Descripción
HW	Versión del hardware
Estado	Estado de conexión
Propósito	Nivel de acceso (aparece después de que sea confirmado el código de acceso)

Nota: Haga clic en Leer [F4] para que el programa lea y muestre las configuraciones que están guardadas actualmente en el dispositivo.
 Haga clic en Escribir [F5] para guardar la configuración que se muestra en la pantalla en el dispositivo.
 Haga clic en Guardar [F9] para guardar la configuración en un archivo de configuración. Puede cargar la configuración guardada en otros dispositivos más adelante. Esto permite configurar rápidamente múltiples dispositivos con la misma configuración.
 Haga clic en Abrir [F8] y elija un archivo de configuración para ver las configuraciones guardadas previamente. Si desea volver a la configuración predeterminada, haga clic en el botón "Restaurar" en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

Cuando se hace clic en el botón Leer [F4], el programa leerá y mostrará la configuración actualmente guardada en el CG17. Con TrikdisConfig, establezca los parámetros necesarios utilizando las siguientes descripciones de la ventana del programa.

4.2 Ventana de "Opciones de sistema"

Pestaña de parámetros "Sistema general"

Programa 🥻 Acción	III Acerca de		
	Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] G	iuardar [F9]	Desconectar
pciones de sistema	Sistema General Acceso		
nformar a CRA	General	SIM	
suarios y Reportes	Objeto ID 1256	PIN de la tarieta SIM	1111
lódulos	Nombre del objeto CG17	ΔΡΝ	internet
alámbrico		and a second	inconec
onas		Usuano	
5M	Cuantas área SMS	Contraseña	
nsores	Tiempo establecido Modem GSM		
entos de sistema	Borrar eventos después del reinicio 🖌	Configuración do irroz	
gistro de eventos	Idioma de texto Baltic	Configuración de area	
mware	Suspender informe de eventos 2 mismos eventos 10 s	Número de área (-s)	1 *
	cuando por	Duración de la sirena	300 s
cordar contraseña	Restaurar eventos después de reporte de min	Sonido de Sirena en el Arm/	
nfiguraciones Pertou	Llamada 2 una vez(veces)	Tiempo de entrada	10
determinadas	Usar el teclado CROW Runner (CR16/LCD/To	 Tiempo de salida 	50
nfiguraciones del SET	"con el teclado habilitado, 1Wire sensor y 2 1/O zona/salida no funcionan	Interruptor de llave	Nivel
El/ID único:	Retraso de falla de AC, s 180	Tamper mode	Circum Chile
7481036357527		lamper mode	Siempre audible *

Grupo de opciones "General"

- Si los eventos se van a enviar al CRA, ingrese el "Objeto ID" (número hexadecimal de 4 símbolos, 0-9, A-F. No utilice números de objeto FFFE, FFFF.) proporcionado por el CRA.
- Nombre del objeto se usará en mensajes SMS sobre eventos (se pueden usar hasta 20 símbolos, letras y números).
- Período de test cuando se marca la casilla, se enviarán mensajes periódicos de "Prueba" cada período establecido.
- Cuantas áreas SMS los estados de las áreas elegidas se enviarán en el mensaje de prueba.
- **Tiempo establecido** elija un servidor para sincronizar la hora. Si elige "*Servidor IP*", la hora se sincronizará con la hora del receptor IP, si elige "*Módem GSM*", la hora se sincronizará con la hora del servidor del proveedor de servicios GSM.



- Borrar eventos después del reinicio todos los mensajes de eventos no enviados se eliminarán después de restablecer.
- Idioma de texto establezca el idioma preferido y los símbolos específicos de ese idioma se utilizarán en los mensajes SMS.
- Puede Suspender informes de eventos cuando... suceden varios mismos eventos por... s.
- **Restaurar eventos después de reporte...** establece el tiempo después del cual se cancelará la suspensión de los informes de eventos. El tiempo puede ser de 0 a 999 minutos.
- Llamada después de un evento, el CG17 llamará a los usuarios tantas veces como se especifique. Si la llamada es rechazada o respondida, el CG17 dejará de llamar. El tiempo de llamada es de 20 segundos.
- Usar el teclado CROW especifica el tipo de teclado (Crow CR-16, Crow LCD, Crow Touch) conectado al panel de control.
- **Retraso de falla de AC** en el caso de un corte de energía eléctrica, se enviará una notificación de corte de energía después del tiempo de retraso especificado. Cuando se restablezca la tensión de alimentación, se enviará una notificación de la recuperación de la tensión de alimentación después del retardo de tiempo especificado.

Grupo de opciones de "SIM"

- Ingrese el código "PIN de la tarjeta SIM".
- **APN** nombre del punto de acceso a Internet móvil del proveedor de servicios. Debe ingresar el "**APN**" si los mensajes de evento deberán enviarse al servicio en la nube de **Protegus** o al CRA a través de GPRS.
- Si el proveedor de servicios GPRS de la tarjeta SIM lo requiere, ingrese el nombre de usuario y la contraseña de APN en los campos "Usuario" y "Contraseña".

Grupo de opciones de "Configuración de área"

• Número de área (-s) establece el número de areas independientes del sistema de alarma.

Si la sirena está conectada y una salida OUT (debe asignarse a un área) se configura como "Sirena":

- **Duración de la sirena** duración del funcionamiento de la sirena cuando se activa la alarma. El tiempo se establece de 0 a 999 segundos.
- Sonido de Sirena en el arm/disarm la sirena emitirá un sonido corto una vez cuando el panel de control esté armado y dos veces cuando esté desarmado.
- Tiempo de entrada hora de entrada a través de la zona de "Entrada". El tiempo se establece de 0 a 999 segundos.
- Tiempo de salida tiempo para salir a través de la zona "*Entrada*". El tiempo se establece de 0 a 999 segundos. Cuando el panel de control se arma usando la aplicación *Protegus2* o una llamada telefónica, el sistema no contará el "Tiempo de salida".
- Interruptor de llave establece el modo de armado/desarmado de la alarma usando la zona "Interruptor de llave". Puedes elegir el control usando "Pulso" o "Nivel".
- **Tamper mode** elige el tipo de reacción (Silencio, Audible cuando está armado, Siempre audible) cuando el sistema detecta un evento de sabotaje del sensor. "Silencio": los destinatarios recibirán informes de eventos, pero la sirena no se encenderá; "Audible cuando está armado": los destinatarios recibirán informes de eventos, pero la sirena se encenderá solo si el evento ocurre cuando el sistema está activado; "Siempre audible": los destinatarios recibirán informes de eventos, pero la sirena se encenderá eventos y la sirena se encenderá incluso cuando el sistema de alarma esté desactivado.



Pestaña de parámetros "Acceso"

FrikdisConfig 1.66.43 CG17_12	10			12-11	×
🍄 Programa 🖉 Acción	🛄 Acerca de				
	Leer [F4] Escribir [F5]	Ab	rir [F8] Guardar [F9]	Desconectar	
Opciones de sistema	Sistema General Acceso				
Informar a CRA					
Usuarios y Reportes	Códigos de acceso		Permisos de instalador		
Módulos	Codigo de administrador	123456	Objeto ID	✓	
Inalámbrico	Contraseña SMS	123456	Tarjeta SIM	✓	
Zonas	Código de instalador	654321	Configuración de área	Editable *	
PGM			Menu Usuarios y Informes"		
Sensores			Menu "osuanos y mormes	Editable *	
Eventos de sistema			Menú 'Módulos'	Editable *	
Registro de eventos			Menú 'Zonas'	Editable *	
Firmware			Menú "PGM	Editable *	
Recordar contraseña			Menú "Informes a CRA"	Editable *	
Mostrar contraseña			Menú 'Eventos del sistema'	Editable -	
Configuraciones Restaura					

Grupo de opciones de "Códigos de acceso"

- Código de administrador (código predeterminado: 123456) proporciona acceso completo a la configuración (el código debe tener 6 símbolos de largo; debe constar de letras y/o números latinos).
- **Contraseña SMS** (código predeterminado: 123456) es por seguridad cuando se controla con mensajes SMS. Para garantizar más seguridad, cámbielo a un código de 6 símbolos que solo usted conoce.
- Código del instalador (código predeterminado: 654321) le da al instalador acceso a la configuración. Para garantizar la seguridad, cámbielo a un código de 6 símbolos que solo usted conoce.

Nota: Si se establece el *código de administrador* predeterminado (123456), el software no requerirá que se ingrese y al hacer clic en **Leer [F4]** se mostrarán de inmediato los parámetros actualmente guardados en el dispositivo.

Grupo de opciones de "Permisos de instalador"

• Para configurar los derechos del instalador.

4.3 Ventana "Informar a CRA"

rikdisConfig 1.66.43 CG17_1210)						5. 9.		×
🔅 Programa 🖉 Acción	🛄 Acerca de								
	Leer [F4] Escribi	r [F5]	Abrir [F8]	Guardar [F9]		Desconectar	r		
Opciones de sistema	Canal primario			Configuraciones					
Informar a CRA	Tipo de comunicación	TCP/IP	0	Regresar al Primario después		5	m	in	
Usuarios y Reportes	Dominio o IP	0.0.00		Periodo de Ping por IP	✓	60	s		
Módulos	Puerto	0		SMS Ping período	1	10	m	in	
Inalámbrico	Protocolo	TRK	0	Ir al canal de reserva después de		3	in	tentos	
Zonas	Núm, de teléfono			DNS1		8.8.8.8			
PGM	Claus de constatación	123456		DNS2		8.8.4.4			
Sensores	Clave de encriptación			ID de objeto en SIA DC-09		0001			
Eventos de sistema				Núm. de receptor SIA DC-09		1			
Pegistro de eventos	Canal de respaldo			Núm, de línea SIA DC-09		1			
Eirmwara	Tipo de comunicación	Desabilitado	0				-		
Filmware	Dominio o IP	0.0.0.0		Canal de respaldo 2					
Recordar contraseña	Puerto	0		Núm. de teléfono					
Mostrar contraseña 🔽	Protocolo	TRK							J
Configuraciones Restauri predeterminadas	Núm. de teléfono								
Configuraciones del SET comunicador	Clave de encriptación	123456							



Grupo de opciones de "Canal primario" y "Canal de respaldo"

- Tipo de comunicación elija un protocolo para la comunicación con el receptor (TCP/IP, UDP/IP, SMS)
- Dominio o IP ingrese el dominio o la dirección IP del receptor.
- **Puerto** ingrese el número de puerto de red del receptor.
- **Protocolo TRK** para transferencia de eventos con receptores *Trikdis*, **SIA DC-09** para transferencia de eventos con receptores universales.
- Número de teléfono número de teléfono del receptor CRA capaz de recibir mensajes SMS.
- Clave de encriptación clave de cifrado de mensajes de 6 dígitos que debe coincidir con la clave de cifrado del receptor CRA.

Grupo de opciones "Configuraciones"

- **Regresar a Primario después** período de tiempo después del cual el **CG17** intentará recuperar la conexión con el canal primario, en minutos.
- **Período de Ping por IP** período para enviar señales PING para verificar la conectividad en el canal GPRS, en segundos. Para habilitar estas señales, marque la casilla.
- SMS PING período período para enviar señales PING para verificar la conectividad en el canal SMS, en minutos. Para habilitar estas señales, marque la casilla.
- Ir la canal de reserve después de... intentos ingrese cuántos intentos fallidos de enviar mensajes usando el canal primario deben ocurrir antes de cambiar al canal de respaldo.
- DNS1 DNS2 Direcciones del servidor DNS.
- ID de objeto en SIA DC-09 especifique el número de objeto.
- Núm. de receptor SIA DC-09 especifique el número del receptor.
- Núm. de línea SIA DC-09 especificar número de línea.

Grupo de opciones "Canal de respaldo 2"

Núm. de teléfono - número de teléfono de un receptor CRA capaz de recibir mensajes SMS (por ejemplo: 370xxxxxxx). El canal SMS de respaldo se usa cuando los mensajes no se pueden enviar usando los canales primario y de respaldo. Esta función es extremadamente útil porque funciona incluso cuando la conectividad IP se interrumpe en la red del operador móvil. Este canal solo funciona cuando el modo GPRS está configurado para los canales primario y secundario. Los mensajes SMS se enviarán al centro receptor: 1) tan pronto como se encienda el CG17 por primera vez; y 2) después de la pérdida de conectividad TCP / IP o UDP / IP en los canales primario y de respaldo.



4.4 Ventana "Usuarios y Reportes"

Pestaña de parámetros "Usuarios"

📫 TrikdisConfig 1.66.43 CG17_12	10		
🍄 Programa 🔗 Acción	III Acerca de		
	Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] Guardar [F9]	Desconectar	
Opciones de sistema	Usuarios SMS textos de respuesta		
Informar a CRA		V	
Usuarios y Reportes	Usuarios y reportes al usuario	iButton llave	
Módulos	ID Nombre Núm. de teléfo Código Areas A D PGM ACK REC FWD	ID Usuario código iButton	Control
Inalámbrico	1 User 1 +370654789 1458 1 - V V V V V	1 ID 9 0000000000	Armar y Des
	2 User 2 1 🗸 🗸 🗌 🗌 🗌	2 ID 9 0000000000	Armar y Des
Zonas	3 User 3 1 • 🗸 🗌 🗌	3 ID 9 0000000000	Armar y Des
PGM	4 User 4 1 V V	4 ID 9 0000000000	Armar y Des
Sensores	5 User 5 1 - V V	5 ID 9 0000000000	Armar y Des
	6 User 6 1 - V V	6 ID 9 0000000000	Armar y Des
Eventos de sistema	7 User 7 1 - 7	7 ID 9 0000000000	Armar y Des
Registro de eventos	8 User 8 1 - V V	8 ID 9 0000000000	Armar y Des
Firmware		9 ID 9 0000000000	Armar y Des
		10 ID 9 0000000000	Armar y Des
Recordar contraseña	Anlicación en la Nube	11 ID 9 00000000000	Armar y Des
Mostrar contraseña 🔽		12 ID 9 00000000000	Armar y Des
Configuracioner Part	Activar conexión		
predeterminadas	Informer paralelor	Dennises de unue in 100 (errer 10.	at an House
Configuraciones del SET		Permisos de usuario ID9 (para isu	tton ttave)
comunicador	Codigo de acceso a la Nube 123400	Armar	~
IMEI/ID único:		Desarmar	
867481036357527			

Grupo de opciones de "Usuarios y reportes al usuario"

- **ID** número de usuario en la lista.
- Nombre nombre de usuario. Estos nombres se usarán en mensajes SMS sobre eventos.
- Núm. de teléfono número de teléfono del usuario. Este número puede controlar la alarma de forma remota y recibirá mensajes SMS. Los números deben ingresarse con el código internacional.
- Código el código para armar y desarmar la alarma dada para cada usuario.
- Áreas áreas que el usuario puede controlar. El usuario ID9 solo puede controlar el área 1, el parámetro no se puede editar.
- A marque la casilla si desea permitir al usuario ARMAR el panel de control.
- **D** marque la casilla si desea permitir al usuario DESARMAR el panel de control.
- Si las casillas PGM y REC no están marcadas, pero ambas A y D están seleccionadas, cuando el usuario llama al CG17, su llamada será rechazada, y el panel de control cambiará su estado operativo al estado opuesto, es decir, el panel de control estará armado o desarmado.
- Si solo se marca **PGM**, el usuario puede llamar al **CG17** y encender o apagar la salida deseada usando los comandos de tono DTMF.
- **REC** próximamente.
- ACK si la casilla está marcada, el CG17 enviará los mensajes con el texto de respuesta SMS después de cada comando recibido en los mensajes SMS.
- **FWD** marque esta casilla si desea reenviar los mensajes SMS recibidos de usuarios que no pertenecen al sistema (por ejemplo, saldo de la cuenta de la tarjeta SIM, mensajes promocionales aleatorios, etc.) al usuario.

Grupo de opciones "Aplicación en la Nube"

- Activar connexion habilita el servicio *Protegus* para que el *CG17* pueda intercambiar datos con la aplicación *Protegus2*. También permite la configuración remota con *TrikdisConfig*.
- Informes paralelos habilite el envío paralelo de mensajes utilizando el canal principal y Protegus2.
- Código de acceso a la Nube código de 6 dígitos para conectarse con *Protegus*.

Grupo de opciones de "iButton llave"



Nota: jSe puede asignar más de una llave a un usuario! Todas las llaves recién registradas se asignarán al "Usuario ID9" (sin nombre). Los nombres solo se pueden asignar a ocho usuarios. Los permisos para el "Usuario ID9" se pueden establecer utilizando los permisos del grupo de configuración "Usuario ID9".

- ID número de llave en la lista.
- Usuario el usuario al que está asignada la llave. Para asignar una llave a un usuario, cambie la "ID9" a la ID de cualquier otro usuario de la tabla "Usuarios y reportes al usuario". (por ejemplo, para asignar una llave al usuario número 3, cambie "ID9" a "ID3").
- Código iButton número de identificación de llave iButton.
- Control elija qué acción debe realizar el panel de control después de leer la llave (por ejemplo, TM17): No permitido / Armar / Desarmar / Armar y Desarmar.

4.4.1 Registro de llaves de contacto (iButton)

- 1. Si la lista "**iButtons**" está vacía, la primera llave registrada se guarda en la primera línea de la lista y se convierte en la "**Llave** maestra".
- Para activar el modo de registro de llave de contacto, mantenga presionada la "Llave maestra" contra el lector de llaves durante al menos 10 segundos. Cuando el modo de registro está activado, el indicador LED "State" del lector de llave TM17 comenzará a parpadear en verde.
- 3. Para registrar las llaves de usuario, adjúntelas contra el lector de llaves una por una. 3 señales de sonido del lector indicarán que la llave ha sido registrada.
- 4. Cuando termine de registrar las llave de contacto del usuario (iButton), mantenga presionada la "Llave maestra" contra el lector de llaves para desactivar el modo de registro. Cuando el modo de registro está apagado, el indicador LED "State" del lector de llave TM17 dejará de parpadear.
- 5. Para eliminar todas las llaves (incluida la "**llave maestra**"), sostenga la clave maestra contra el lector durante al menos 20 segundos.

Importante: ¡La "Llave maestra" solo debe usarse para registrar otras llaves de contacto!

Pestaña de parámetros "SMS textos de respuesta"

TrikdisConfig 1.66.43 CG17_121	10					-	×
🔅 Programa 🔗 Acción	🛄 Acerca de						
Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] Guardar [Opciones de sistema Usuarios SMS textos de respuesta				Guardar [F9]		Desconectar	
Opciones de sistema	Usuarios SMS textos	de respuesta					
Informar a CRA	Tauto do recoursts SUS				- 1		
Usuarios y Reportes	Texto de respuesta ama						
Módulos	Respuesta	Texto de SMS					
	Comando ejecutado	Command done					
Inalambrico	Contraseña errónea	Wrong password					
Zonas	Datos incorrectos	Wrong data					
PGM	Comando erróneo	Wrong command					

Grupo de opciones de "Texto de respuesta SMS"

• Los textos de respuestas a los comandos de control enviados mediante mensajes SMS se pueden editar en el campo "Texto de SMS".



4.5 Ventana "Modulos"

Pestaña de parámetros "RS485 módulos"

🕫 TrikdisConfig 1.66.43 CG17_1	210					- 0
🏟 Programa 🛛 🎤 Acción	🛄 Acerca	de				
	Leer [F4]	Escribir [F5]	brir [F8] Guard	lar [F9]		Desconectar
Opciones de sistema	R\$485 m	odulos Internos módulos				
Informar a CRA	Módulos	RS485				
Usuarios y Reportes		Médulo	Num de Serie	Area	Nombre	Verción de firmware
Módulos	1	No disponible	v	1	Expander ID1	Version de linnware
Inalámbrico	2	No disponible		1	Expander ID2	
Zonas	3	Expansor iO		1	Expander ID3	
Zonas	4	iO-WL expansor inalámbrico		1	Expander ID4	
PGM	5	TM17 indicador PAD		1	Expander ID5	
Sensores	6	Expansor iO-8		1	Expander ID6	
Eventos de sistema	7	RF-SH expansor inalámbrico		1	Expander ID7	
	8	Sensor de combustible FLS		1	Expander ID8	
Registro de eventos		E485 módulo				Ň.
Firmware		W485 (W17u) módulo				

- ID número del módulo en la lista.
- Módulo seleccione de la lista el módulo (*iO*, *iO-WL*, *TM17*, *iO-8*, *RF-SH*, *FLS*, *E485*, *W485*) que está conectado al *CG17* a través de RS485.
- Núm de Serie introduzca el número de serie del módulo (6 dígitos), que se indica en las etiquetas adhesivas en caso y el embalaje del módulo.
- Area asigne el módulo a un área (el TM17 mostrará el estado del área a la que está asignado y también el estado de las zonas asignadas al área).
- Nombre puedes ponerle un nombre al módulo.
- Version de firmware la versión del firmware se mostrará una vez que el CG17 detecte el módulo conectado.

Ventana de configuración del módulo WiFi W485

📫 TrikdisConfig 1.66.43 CG17_121	0				1000	×
🔅 Programa 🔗 Acción	III Acerca de					
	Leer [F4] Escribir [F5]	Abrir [F8]	Guardar [F9]	Desconecta	ar	
Opciones de sistema	RS485 módulos W485 cor	ifiguraciones Internos módulos	1			
Informar a CRA						
Usuarios y Reportes	Configuración de la red de	l comunicador	Parámetros SIM			
Módulos	DHCP modo	V	Desactivar la indi una tarieta SIM	cación de la ausencia de		
Inalámbrico	IP estática:	192.168.1.40	Utilice marcado y	/ SMS cuando trabaje a	~	
Zonas	Máscara de subred:	255.255.255.0	través del módul	o de Internet		
PGM	Por defecto gateway:	192.168.1.254	tarjeta SIM	de datos moviles de la		
Sensores	i or derecto gaterioji					
Eventos de sistema						
Registro de eventos	Wifi SSID nombre	TRIKDIS				
Firmware	Wifi SSID contraseña	56SdS65				

Grupo de opciones de "Configuración de la red del comunicador"

- DHCP Modo modo del módulo WiFi para registrarse en la red (manual o automático).
- IP estática dirección IP estática para cuando se establece el modo de registro manual.
- Máscara de subred máscara de subred para cuando se establece el modo de registro manual.
- Por defecto gateway dirección de Puerto de enlace para cuando se establece el modo de registro manual.
- WiFi SSID nombre nombre de la red WiFi a la que se conectará el W485.
- WiFi SSID contraseña contraseña de red WiFi.



Grupo de opciones de "Parámetros SIM"

- Desactivar la indicación de la ausencia de una tarjeta SIM marcar esta casilla deshabilitará la indicación de la ausencia de SIM cuando el CG17 funciona sin una SIM.
- Utilice el marcado y SMS cuando trabaje a través del módulo de internet Al marcar esta casilla, se utilizará la llamada y el SMS para comunicarse con el módulo WiFi conectado W485. Si el campo no está marcado y hay Internet, no se utilizan SMS ni llamadas. Si el campo está desmarcado e Internet no está presente, se utilizan SMS y llamadas para informar al usuario.
- Desactiva el uso de datos móviles de la tarjeta SIM Marcar esta casilla deshabilitará el uso de datos móviles en la tarjeta SIM. Los datos solo se enviarán a través del módulo W485. Si Internet desaparece, CG17 almacenará los datos en la memoria. Cuando se reconstruye Internet, CG17 envió información a través del módulo W485.

En la tabla, puede asignar eventos de Contacto ID y códigos de restauración al evento de falla del bus de datos RS485. Cuando la conexión entre el **W485** y el **CG17** se interrumpe o se restablece, el **CG17** enviará un mensaje con el código CID asignado a la aplicación CRA y **Protegus**.

Nota: Debe configurar el *CG17* para enviar mensajes a CRA y *Protegus*, consulte los capítulos 2.2 "Configuración para conectarse con el CRA" y. 2.1 "Opciones de conexión para la app Protegus2".
 No necesita una tarjeta SIM, cuando utiliza el *W485* con el panel de seguridad *CG17* (firmware de Ver.1.13).

Ventana de configuración del módulo ethernet *E485*

# TrikdisConfig 1.66.43 CG17_1210					1 .	×
🔅 Programa 🛛 🎤 Acción	📖 Acerca de					
1	Leer [F4] Escribir [F5]	Abrir [F8]	Guardar [F9]	Desconect	tar	
Opciones de sistema	RS485 módulos E485 cont	iguraciones Internos módulos	2			
Informar a CRA						
Usuarios y Reportes	Configuración de la red de	l comunicador	Parámetros SIM			
Módulos	DHCP modo		Desactivar la indicació una tarjeta SIM	n de la ausencia de		
Inalámbrico	IP estática:	192.168.1.40	Utilice marcado y SMS	cuando trabaje a	~	
Zonas	Máscara de subred:	255.255.255.0	través del módulo de l	Internet		
PGM	Por defecto gateway:	192.168.1.254	Desactiva el uso de da tarjeta SIM	tos moviles de la		
Sensores	, or derecto gateway.					

Grupo de opciones de "Configuración de la red del comunicador"

- DHCP Modo modo del módulo ethernet para registrarse en la red (manual o automático).
- IP estática dirección IP estática para cuando se establece el modo de registro manual.
- Máscara de subred máscara de subred para cuando se establece el modo de registro manual.
- Por defecto gateway dirección de Puerto de enlace para cuando se establece el modo de registro manual.

Grupo de opciones de "Parámetros SIM"

- Desactivar la indicación de la ausencia de una tarjeta SIM marcar esta casilla deshabilitará la indicación de la ausencia de SIM cuando el CG17 funciona sin una SIM.
- Utilice el marcado y el SMS cuando trabaje a través del módulo de internet Al marcar esta casilla, se utilizará la llamada y el SMS para comunicarse con el módulo Wi-Fi conectado *E485*. Si el campo no está marcado y hay Internet, no se utilizan SMS ni llamadas. Si el campo está desmarcado e Internet no está presente, se utilizan SMS y llamadas para informar al usuario.
- Desactiva el uso de datos móviles de la tarjeta SIM Marcar esta casilla deshabilitará el uso de datos móviles en la tarjeta SIM. Los datos solo se enviarán a través del módulo *E485*. Si Internet desaparece, *CG17* almacenará los datos en la memoria. Cuando se reconstruye Internet, *CG17* envió información a través del módulo *E485*.

En la tabla, puede asignar eventos de Contacto ID y códigos de restauración al evento de falla del bus de datos RS485. Cuando la conexión entre el **W485** y el **CG17** se interrumpe o se restablece, el **CG17** enviará un mensaje con el código CID asignado a la aplicación CRA y **Protegus**.

Nota: Debe configurar el *CG17* para enviar mensajes a CRA y *Protegus*, consulte los capítulos 2.2 "Configuración para conectarse con el CRA" y. 2.1 "Opciones de conexión para la app Protegus2".
 No necesita una tarjeta SIM, cuando utiliza el *E485* con el panel de seguridad *CG17* (firmware de Ver.1.13).

www.trikdis.com



Pestaña de parámetros "Internos módulos"

f TrikdisConfig 1.66.43 CG17_121	0 – 🗆 X
🔅 Programa 🔗 Acción	D Acerca de
Opciones de sistema Informar a CRA Usuarios y Reportes Módulos	Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] Guardar [F9] Desconectar RS485 módulos Internos módulos Módulos internos Tipo de módulo Receptor GPS
Inalámbrico Zonas PGM Sensores Eventos de sistema Registro de eventos Firmware	Reporte de coordenadas cada 1 min, cuando no se encuentra en movimiento o cada 5 segundo, cuando no se encuentra en Detección de movimiento 100 Metros Coeficientes para promedio Promedio lento 64 • Rapido 8 • Generar alarma cuando se detecta movimiento generar si el área está armada (instantáneamente si no se selecciona ninguno) Acelerar el envío de coordenadas cuando las alarmas en la zona • Detener informes después de la alarma cuando no hay movimiento para 4 Min

Grupo de opciones de "Módulos internos"

- **Tipo de modulo** elija el módulo GPS que se está utilizando.
- Reporte de coordenadas cada ____min, cuando no se encuentra en movimiento o cada ____segundo, cuando no se encuentra en – especificar intervalos para enviar coordenadas cuando está en modo ordinario y cuando se detecta movimiento o se activa la alarma en la zona.
- Detección de movimiento si la casilla está marcada, la alarma se activará si la diferencia entre las coordenadas es mayor que la especificada. Las coordenadas se enviarán con más frecuencia.
- **Coeficiente para promedio, Promedio lento** las coordenadas promediadas se envían cuando no hay movimiento (el promedio se toma del número especificado de coordenadas 256 u otro número especificado).
- **Coeficiente para promedio, Rapido** las coordenadas promediadas se envían cuando hay movimiento o la zona está en estado de alarma (el promedio se toma del número especificado de coordenadas 8 u otro número especificado).
- Generar alarma cuando se detecta movimiento generar si el área está armada (instantáneamente si no se selecciona ninguno) si la casilla está marcada, el código de evento CID se envía al CRA y el usuario al *Protegus2*, cuando se detecta movimiento.
- Acelerar el envio de coordenadas cuando las alarmas en la zona especifique la zona del sistema de seguridad a la que está conectado un sensor. Si se activa el sensor (interpretado como una alarma de zona), el CG17 envía coordenadas con mayor frecuencia.
- Detener informes después de la alarma cuando no hay movimiento para especificar intervalo de tiempo (en minutos).
 Si las coordenadas no cambian y no hay alarma de zona durante este tiempo, el envío de coordenadas vuelve al modo normal.

Los mensajes con las coordenadas se envían al programa de monitoreo Monas MS.

4.5.1 Vinculación de un sensor de nivel de combustible "STRELA RS485"

Nota:El sensor de nivel de combustible "Strela RS485" debe calibrarse con la configuración "DUTconfig" del software
del fabricante antes de usarse. El sensor de nivel de combustible se conecta a la computadora mediante un
adaptador y luego se calibra. Una vez que el sensor de nivel de combustible "Strela RS485" esté conectado al
CG17, otros módulos RS485 (*iO*, *iO-WL*, *TM17*, *iO-8*, *RF-SH*, *E485*, *W485*) se volverán inactivos.

Grupo de opciones de "Módulos RS485"

• Módulo – seleccione el módulo "Sensor de combustible FLS".



📫 TrikdisConfig 1	.66.43 CG17_121	0					-	
🔅 Programa	🔑 Acción	🛄 Acerca	de					
		Leer [F4]	Escribir [F5]	Abrir [F8] Guard	ar [F9]		Desconectar	
Opciones de s	sistema	RS485 m	iódulos Internos módulos					
Informar a CR	A	Módulos	5 RS485					
Usuarios y Re	portes	ID	Módulo	Núm. de Serie	Area	Nombre	Versión de firmwar	e
Módulos		1	Sensor de combustible FLS		1	Expander ID1		
Inalámbrico		2	No disponible		1	Expander ID2		

Haga clic en **Escribir [F5]**. Espere hasta que se guarden los datos. Retire el cable USB del **CG17**. Espere aproximadamente 1 minuto. Conecte el cable USB al **CG17**. Haga clic en **Leer [F4]**. El programa leerá y mostrará la configuración actualmente guardada en el **CG17**. El número de serie y la "**Versión de firmware**" del sensor de nivel de combustible "**Strela S485**" aparecerá en la ventana del programa "**Módulos**".

TrikdisConfig 1.66.43 CG17_1	1210					100	
🚱 Programa 🛛 🎤 Acción	D Acerca	de					
	Leer [F4]	Escribir [F5]	Abrir [F8] Guard	ar [F9]		Desconectar	
Opciones de sistema	R\$485 m	ódulos latamos módulos					
		I THE THEST PRODUCTS					
Informar a CRA	Módulos	s RS485					
Informar a CRA Usuarios y Reportes	Módulos	s RS485 Módulo	Núm. de Serie	Area	Nombre	Versión de firmware	
Informar a CRA Usuarios y Reportes Módulos	Módulos ID 1	Módulo Sensor de combustible FLS	Núm. de Serie 000000	Area 1	Nombre Expander ID1	Versión de firmware 23012015	1

Abra la ventana de "Sensores".

FrikdisConfig 1.66.43 CG17_121	0									×
😫 Programa 🔗 Acción		🛙 Acerca de								
	1	eer [F4] Escribir [F5]		Abrir [F8] Guardar [F9]			Des	conectar		
Opciones de sistema	ID	Tipo de módulo	Núm, de serie	Nombre del sensor	Máximo	Minimo	Alto	Baio		
Informar a CRA	1	Sensor de nivel de combust	000000000000000000000000000000000000000	Sensor 1	200	10				
Usuarios y Reportes	2	Desactivado	00000000000000000000	Sensor 2	30	2	\checkmark	-		
Módulos	3	Desactivado	000000000000000000000000000000000000000	Sensor 3	30	2	-	-		
Modulos	4	Desactivado	000000000000000000000000000000000000000	Sensor 4	30	2		-		
Inalámbrico	5	Desactivado	000000000000000000000000000000000000000	Sensor 5	30	2	-	~		
Zonas	6	Desactivado	0000000000000000000	Sensor 6	30	2	<	•		
PGM	7	Desactivado	000000000000000000000000000000000000000	Sensor 7	30	2	-	-		
Sensores	8	Desactivado	000000000000000000000000000000000000000	Sensor 8	30	2		1		
Eventos de sistema	C	onfiguración del sensor de co	ombustible							
Registro de eventos										
Firmware	1	Habilitar detección de pérdio	la de combustible							
Recordar contraseña 🗌 Mostrar contraseña 🖌		Comience a detectar la pérdi motor arranque Número de zona 'Arranque de	ida de combustible cu el motor	Jando el 🔽						
Configuraciones Restaura	L	Tasa de consumo de combust	ible	10 l/h						

- Tipo de módulo elija "Sensor de nivel de combustible".
- Nombre del sensor nombra el sensor.
- Máximo ingrese la cantidad máxima de combustible (en litros). Cuando la cantidad real es mayor que la especificada en esta configuración, se formará un mensaje de evento. Para que se envíe el mensaje, la casilla "Alta" debe estar marcada.
- Minimo ingrese la cantidad mínima de combustible (en litros). Cuando la cantidad real es inferior a la especificada en esta configuración, se formará un mensaje de evento. Para que se envíe el mensaje, la casilla "Baja" debe estar marcada.

Grupo de opciones de "Configuración del sensor se combustible"

- Habilitar detección de pérdida de combustible marcando la casilla, habilite el monitoreo del nivel de combustible.
- Comience a detector la pérdida de combustible cuando el motor arranque si la casilla está marcada, el monitoreo del nivel de combustible comenzará cuando se arranque el motor. La señal de arranque del motor debe enviarse a la entrada (zona) *CG17* que se elige en la siguiente configuración.



- Número de zona "Arranque del motor" especifique el número de la entrada CG17 (IN) que habilitará el arranque del motor.
- Tasa de consume de combustible İngrese la tasa de consumo de combustible.

El usuario será informado sobre los cambios repentinos de nivel de combustible con un mensaje SMS. El usuario puede editar el texto del mensaje SMS.

TrikdisConfig 1.66.43 CG17_	1210									×
🔅 Programa 🔗 Acción		Acerca de								
	Lee	er [F4] Escribir [F5]	1	Abrir [F8] (Guardar [F9	1	Desconectar		
Opciones de sistema	Ev	entos SMS y llamadas								
Informar a CRA										
Usuarios y Reportes	D	Nombre de evento	Habilitar		Prot.	Codigo CI	SMS texto del evento	SMS texto de restauració	n	
osaanos j nepontes	1	Bateria baja	~	-	~	302	Battery low	Battery restore		
Módulos	2	Periodo de prueba	~	~	~	602	Periodic test			
Inalámbrico	3	Armar/Desarmar	-	~	-	401	System disarmed	System armed		
Zonas	4	Falla RS485	~	~	~	333	RS485 device fault	RS485 device restore		
	5	Temperatura alta	~	~	-	158	High value	Value restored		
PGM	6	Temperatura baja	-	-	-	159	Low value	Value restored		
Sensores	7	Sensor de temperatura perdido	~	-	-	380	Sensor fault	Sensor restore		
Eventos de sistema	8	Jamming GSM	~	-	-	344	GSM jamming	NO GSM jamming		
Registro de guestos	9	Falla de AC	~	~	~	301	AC fault	AC restore		
Registro de eventos	10	Armado parcial	-	-	-	456	Partial ARM			
Firmware	11	Anular zona	~	~	-	570	Zone Bypassed	Bypass canceled		
	12	RF batería baja	~	~	-	384	RF low battery	RF battery restore		
Recordar contraseña	13	Dispositivo inalámbrico perdide	~	~	~	381	RF device lost	RF device restore		
Mostrar contraseña 🗹	14	Alarma de pérdida de combust	~	~	-	783	Fuel loss alarm			
Configuraciones Restaur	15	Bajo nivel de combustible	~	~	~	781	Fuel too low	Fuel value restored		
predeterminadas	16	Alto nivel de combustible	~	~	~	782	Fuel too much	Fuel value restored		
Configuraciones del SET	17	Baja tensión	V	-		784	Low voltage	Value restored		

Descripción del funcionamiento del sensor de nivel de combustible. El sensor de nivel de combustible "**Strela RS485**" está conectado al **CG17** (consulte 3.10 "Esquemas para la conexión del sensor de nivel de combustible "Strela RS485""). Los parámetros de medición se establecen para el **CG17**. El sensor de nivel de combustible inicia las mediciones:

- 1. Cuando se marca la casilla "Habilitar detección de p pérdida de combustible". Cuando se enciende el *CG17*, el sensor de nivel de combustible comienza a monitorear el consumo de combustible. Las mediciones se detienen cuando se apaga la alimentación del *CG17*.
- 2. Las casillas " Habilitar detección de pérdida de combustible " y "Iniciar detección de pérdida de combustible cuando el motor arranca" están marcadas. Además, se debe especificar el número de la entrada (IN) que iniciará la supervisión del nivel de combustible cuando esté habilitado (arranque del motor). Cuando se restablece la entrada (IN) (motor apagado), se detendrá la supervisión del nivel de combustible.

Cada vez que se enciende el sensor de nivel de combustible, mide el nivel de combustible actual y lo compara con el nivel de combustible que se guardó en la memoria antes de apagar el sensor. Si el nivel actual de combustible es más bajo, el **CG17** envía mensajes sobre la pérdida de combustible a la compañía de seguridad y / o a los usuarios.

Durante el funcionamiento, el sensor de nivel de combustible mide el nivel de combustible cada intervalo de tiempo y lo compara con la tasa de consumo. Si el consumo de combustible en un intervalo de tiempo es mayor que la tasa de consumo de combustible ingresada, el **CG17** envía mensajes a la compañía de seguridad y / o a los usuarios.

4.6 Ventana "Inalámbrico"

FrikdisConfig 1.66.43 CG17_12	10								-	[-	×
🏠 Programa 🛛 🎤 Acción		Acerca de										
	L	eer [F4] Escribir [-5]	Abrir [F8]	G	uardar [F9]	1		Desconectar			
Opciones de sistema	ID	Tipo de dispositivo	Núm. de serie	Area	Usuario	Tecla3	Tecia4					
Informar a CRA	1	Deshabilitado		-	N/A	N/A	N/A	*				
Usuarios y Reportes	2	Deshabilitado			N/A	N/A	N/A					
Médulos	3	Deshabilitado		*	N/A	N/A	N/A					
Modulos	4	Deshabilitado		-	N/A	N/A	N/A					
Inalámbrico	5	Deshabilitado		*	N/A	N/A	N/A					
Zonas	6	Deshabilitado		-	N/A	N/A	N/A					

CG17 puede funcionar con sensores inalámbricos, sirenas y controles remotos Shepherd de la marca Crow utilizando el módulo *RF-SH*.



4.6.1 Emparejamiento de un transceptor RF-SH de dispositivo inalámbrico con el CG17

- 1. Conecte el transceptor **RF-SH** al **CG17** de acuerdo con el esquema en 3.7 "Esquema para conectar un sensor inalámbrico transceptor RF-SH".
- 2. Enciende el poder.
- 3. Conecte un cable USB Mini-B al CG17.
- 4. Inicie el programa TrikdisConfig, haga clic en el botón Leer [F4].
- 5. En la lista Módulos, elija "RF-SH expansor inalámbrico".
- 6. Ingrese el número de serie del dispositivo en el campo "Número de serie".
- 7. Haga clic en Escribir [F5].
- 8. Desenchufe el cable USB Mini-B.
- 9. Espere 1 minuto para que el CG17 y RF-SH se conecten entre sí.
- 10. Conecte el cable USB Mini-B al **CG17**.
- 11. Haga clic en Leer [F4].
- 12. La "Versión de firmware" del RF-SH aparecerá en la ventana "Módulos".
- 13. El módulo **RF-SH** ahora está emparejado con el **CG17**.

Todos los sensores inalámbricos se pueden emparejar a la vez.

4.6.2 Emparejamiento de sensores inalámbricos (FW2)

- 1. Asegúrese de que el transceptor RF-SH esté emparejado con el CG17 (consulte el capítulo 4.6.1 anterior).
- 2. Enciende el poder.
- 3. Retire la tapa del transceptor RF-SH.
- Mantenga presionado el botón "LEARN" del módulo RF-SH hasta que el indicador LED "LEARN" comience a parpadear en verde.
- 5. Suelta el botón.
- 6. Un indicador verde de "LEARN" parpadeante indica que el RF-SH está en modo de registro de sensor inalámbrico.
- 7. Inserte una batería en el sensor inalámbrico y espere hasta que los indicadores LED del sensor dejen de parpadear.
- 8. Presione brevemente el botón "Tamper" en el sensor y suéltelo.
- 9. Después de soltar el botón "Tamper", la indicación LED del sensor cambiará:
 - a. El indicador parpadea en verde y rojo el sensor se ha agregado correctamente al sistema.
 - b. El indicador parpadea solo en verde el enlace del sensor ha fallado. Repita el procedimiento de registro.
 - c. Indicador que parpadea en rojo voltaje de la batería demasiado bajo (cambie la batería).
- 10. Mantenga presionado el botón "LEARN" del transceptor RF-SH hasta que el indicador LED "LEARN" deje de parpadear en verde. El transceptor RF-SH ha salido del modo de enlace.
- 11. Conecte un cable USB Mini-B al CG17.
- 12. Inicie TrikdisConfig, haga clic en el botón Leer [F4].
- 13. Habrá una lista de sensores inalámbricos registrados en la ventana "Inalámbrico" del programa TrikdisConfig. Los códigos de 7 símbolos en el "Número de serie" el campo debe coincidir con los códigos del sensor que se encuentran en la parte posterior de la carcasa o en el tablero.
- 14. Los sensores deben distribuirse en zonas y áreas del panel de alarma *CG17* (ventana "Zonas"). Después de hacer los cambios, presione Escribir [F5].
- 15. El sensor inalámbrico ahora está emparejado con el sistema.

Nota:	Eliminar sensores inalámbricos de la memoria del CG17 :
	1. Conecte un cable USB Mini-B al CG17 .
	2. Inicie TrikdisConfig, haga clic en el botón Leer [F4].
	 En la ventana "Inalámbrica" de TrikdisConfig, especifique "Deshabilitado" en el campo "Tipo de dispositivo" en la línea del sensor inalámbrico que desea eliminar y haga clic en Escribir [F5]. El sensor inalámbrico ahora se elimina de la memoria del CG17.



4.6.3 Emparejamiento un llavero inalámbrico (FW2)

- 1. Asegúrese de que el transceptor **RF-SH** esté emparejado con el **CG17** (consulte el capítulo 4.6.1 anterior).
- 2. Enciende el poder.
- 3. Retire la tapa del transceptor **RF-SH**.
- Mantenga presionado el botón "LEARN" del módulo RF-SH hasta que el indicador LED "LEARN" comience a parpadear en verde.
- 5. Suelta el botón.
- 6. Un indicador verde de "**LEARN**" parpadeante indica que el **RF-SH** está en modo de registro de sensor inalámbrico.
- 7. En el control remoto, mantenga presionados simultáneamente los botones 3 y 4. El indicador parpadeará en ámbar. Después de unos segundos, se apagará y el indicador verde se iluminará por un corto tiempo.
- 8. Suelte los botones 3 y 4. El llavero está registrado en CG17.
- 9. Mantenga presionado el botón "LEARN" en el receptor RF-SH hasta que el LED "LEARN" deje de parpadear en verde. Modo de registro salido del receptor RF-SH.
- 10. Conecte un cable USB Mini-B al **CG17.**
- 11. Inicie TrikdisConfig, haga clic en el botón Leer [F4].
- 12. En la ventana del software TrikdisConfig "Inalámbrico", el texto "Control remoto" debe aparecer en el campo "Tipo de dispositivo" y en el campo "Número de serie" debe tener un código de 7 símbolos que coincida con el código en la parte posterior del llavero remoto.
- 13. Al llavero se le debe asignar la "Área" del panel de control CG17, que controlará.
- 14. En el campo "Usuario", especifique el número del usuario
- 15. Puede asignar funciones adicionales a los botones 3 y 4 del controlador (Desarmar; Armar; Pánico silencioso; Pánico).
- 16. Después de hacer los cambios, haga clic en Escribir [F5].
- 17. El controlador inalámbrico ahora está emparejado con el Sistema.

Nota: Restaurar la configuración de fábrica del control remoto:

- 1. Mantenga presionados simultáneamente los botones 2 y 3 del llavero. El indicador parpadea en verde y rojo.
- 2. Los indicadores se apagan. Suelta los botones. El control remoto ha sido restaurado a la configuración de fábrica.

4.6.4 Emparejamiento de una sirena inalámbrica (FW2)

- 1. Asegúrese de que el transceptor RF-SH esté emparejado con el CG17 (consulte el capítulo 4.6.1 anterior).
- 2. Enciende el poder.
- 3. Retire la tapa del transceptor **RF-SH**.
- 4. Mantenga presionado el botón "LEARN" del módulo RF-SH hasta que el indicador LED "LEARN" comience a parpadear en verde.
- 5. Suelta el botón.
- 6. Un indicador verde de "LEARN" parpadeante indica que el RF-SH está en modo de registro de sensor inalámbrico.
- 7. Retire la tapa de la sirena.
- 8. Conecte una fuente de alimentación a la sirena.
- 9. El destello de la sirena parpadeará raramente durante 30 segundos. Cuando el indicador deja de parpadear, la sirena está lista para conectarse.
- 10. Mantenga presionado el botón "LEARN" en el tablero de la sirena.
- 11. El flash parpadeará.
- 12. Cuando el flash deja de parpadear, se registrará la sirena. Suelte el botón "LEARN".
- 13. Mantenga presionado el botón "LEARN" en el receptor RF-SH hasta que el LED "LEARN" deje de parpadear en verde. Modo de registro salido del receptor RF-SH.
- 14. Conecte un cable USB Mini-B al **CG17**.

1 3		⊡ *	2
	<u>_</u>		



15. Inicie *TrikdisConfig*, haga clic en el botón Leer [F4].

- 16. En la ventana del software *TrikdisConfig* "Inalámbrico", el texto "Sirena" debe aparecer en el campo "Tipo de dispositivo" y en el campo "Número de serie" debe tener un código de 7 símbolos que coincida con el código en el tablero de la sirena.
- 17. Ingrese un número de área en el campo "Área" y haga clic en Escribir [F5].

18. La sirena inalámbrica ahora está completamente emparejada con el sistema.

Nota:	Rest	aurar la configuración de fábrica de la sirena:
	1.	Retire la cubierta de la sirena.
	2.	Apague el poder de la sirena.
	3.	Mantenga presionado el botón "LEARN" en el tablero de sirenas y conecte la alimentación.
	4.	Mantenga presionado el botón "LEARN" hasta que la sirena parpadee 3 veces.
	5.	Suelte el botón "LEARN". Un flash de sirena raramente parpadeará durante otros 30 segundos.
	6.	El flash deja de parpadear. Configuración de fábrica restaurada para sirena inalámbrica.

4.6.5 Emparejamiento de sensores inalámbricos (SH)

- 1. Asegúrese de que el transceptor RF-SH esté emparejado con el CG17 (consulte el capítulo 4.6.1 anterior).
- 2. Enciende el poder.
- 3. Retire la tapa del transceptor **RF-SH**.
- Mantenga presionado el botón "LEARN" del módulo RF-SH hasta que el indicador LED "LEARN" comience a parpadear en verde.
- 5. Suelta el botón.
- 6. Un indicador verde de "LEARN" parpadeante indica que el RF-SH está en modo de registro de sensor inalámbrico.
- 7. Inserte la batería en el sensor inalámbrico y espere hasta que el LED del sensor deje de parpadear en verde o rojo. Cuando se completa el proceso de registro, el LED verde se encenderá durante 3 segundos y se apagará.
- 8. Si el proceso de registro falla, el LED dejará de parpadear. Retire la batería, espere diez segundos y repita el proceso de registro.
- 9. Mantenga presionado el botón "LEARN" en el receptor RF-SH hasta que el LED "LEARN" deje de parpadear en verde. Modo de registro salido del receptor RF-SH.
- 10. Conecte un cable USB Mini-B al CG17.
- 11. Inicie TrikdisConfig, haga clic en el botón Leer [F4].
- 12. Habrá una lista de sensores inalámbricos registrados en la ventana "Inalámbrico" del programa *TrikdisConfig*. Los códigos de 7 símbolos en el "Número de serie" el campo debe coincidir con los códigos del sensor que se encuentran en la parte posterior de la carcasa o en el tablero.
- 13. Los sensores deben distribuirse en zonas y áreas del panel de alarma *CG17* (ventana "Zonas"). Después de hacer los cambios, presione Escribir [F5].
- 14. El sensor inalámbrico ahora está emparejado con el sistema.

Nota:	Eliminar sensores inalámbricos de la memoria del CG17 :
	1. Conecte un cable USB Mini-B al CG17 .
	2. Inicie <i>TrikdisConfig</i> , haga clic en el botón Leer [F4].
	 En la ventana "Inalámbrico" de TrikdisConfig, especifique "Deshabilitado" en el campo "Tipo de dispositivo" en la línea del sensor inalámbrico que desea eliminar y haga clic en Escribir [F5]. El sensor inalámbrico ahora se elimina de la memoria del CG17.

4.6.6 Emparejamiento un teclado inalámbrico (SH)

- 1. Asegúrese de que el transceptor **RF-SH** esté emparejado con el **CG17** (consulte el capítulo 4.6.1 anterior).
- 2. Enciende el poder.
- 3. Retire la tapa del transceptor **RF-SH**.
- 4. Mantenga presionado el botón "LEARN" del módulo RF-SH hasta que el indicador LED "LEARN" comience a parpadear en verde.
- 5. Suelta el botón.



- 6. Un indicador verde de "LEARN" parpadeante indica que el RF-SH está en modo de registro de sensor inalámbrico.
- 7. Inserte la batería en el teclado y espere hasta que la luz roja verde \Box en el teclado deje de parpadear. Cuando se complete

el proceso de registro, el indicador verde ڶ se iluminará durante 3 segundos en el teclado y se apagará

- 8. Mantenga presionado el botón "LEARN" en el receptor RF-SH hasta que el LED "LEARN" deje de parpadear en verde. Modo de registro salido del receptor RF-SH.
- 9. Conecte un cable USB Mini-B al CG17.
- 10. Inicie TrikdisConfig, haga clic en el botón Leer [F4].
- 11. *TrikdisConfig* muestra una lista de teclados inalámbricos registrados en la ventana "Inalámbrico". El campo "Número de serie" registrará el número de serie de 7 dígitos. El número debe coincidir con el número de serie del teclado, que está escrito en la parte posterior de la caja o en la pizarra.
- 12. Especifique un número de área en el campo "Área" e ingrese el número de un usuario en el campo "Usuario".
- 13. Después de hacer los cambios, haga clic en Escribir [F5].
- 14. El teclado inalámbrico está completamente registrado.

Nota:	Eliminar sensores inalámbricos de la memoria del CG17 :
	1. Conecte un cable USB Mini-B al CG17 .
	2. Inicie <i>TrikdisConfig</i> , haga clic en el botón Leer [F4].
	 En el campo "Tipo de dispositivo" de la ventana <i>TrikdisConfig</i> "Inalámbrico", en lugar de "Teclado SH", especifique "Dishabilitado" y haga clic en Escribir [F5]. El teclado inalámbrico ahora se elimina de la memoria del CG17.

4.7 Ventana "Zonas"

Pestaña de parámetros "Configuraciones de zonas"

TrikdisConfig 1.66.43 CG17_121	10										-		×
🔅 Programa 🔗 Acción	Acerca	a de											
	Leer [F4	4] Escrib	ir [F5]	-	brir [F8]	Guardar [F	-9]			Desco	onectar		
Opciones de sistema	Config	uraciones de a	onas SMS y llama	adas									
Informar a CRA		render fich eur Historien erechts											
Usuarios y Reportes	Zona Nu	ún Nombre	Entrada	Area	Definición	Tipo	Bypas:	Forzar	CRA	Prot.	Retraso	Codigo de	t CID
coddines y neportes	1	Zone 1	CG17 1 IN	1	Entrada	EOL	~		~	~	400	134	
Módulos	2	Zone 2	Inhabilitar	1	Interior	EOL	~		~	1	400	132	
Inalámbrico	3	Zone 3	CG17 3 I/O	1	Instantaneo	EOL	-		\checkmark	1	400	130	
Zonas	4	Zone 4	CG17 4 I/O	1	Fuego	EOL	V		1	1	2000	110	

- Zona Núm. el número de la zona en la lista.
- Nombre ingrese el nombre de la zona.
- Entrada elija un CG17 o entrada de módulo externo IN para asignar a la zona.
- Area asignar una zona a un área.
- **Definición** puedes asignar a cada zona una de estas funciones:
 - Entrada para conectar un contacto de puerta de entrada magnética. Puede establecer tiempos de entrada y salida para este tipo de zona.

Después de que se arma la alarma, se permite la violación de la zona de "*Entrada*" dentro del tiempo de salida. Si la zona aún se viola cuando se acabó el tiempo, las salidas OUT *"Sirena"* y *"Destello"* se activan y se envían informes de alarma.

Cuando la alarma está armada, una violación de la zona de "*Entrada*" inicia el contador de tiempo de entrada, durante el cual la alarma debe desarmarse. Si la alarma aún no está desarmada cuando se acabó el tiempo, las salidas OUT "*Sirena*" y "*Destello*" se activan y se envían informes de alarma.

 \circ ~ Interior – para conectar un sensor de movimiento a la puerta de entrada.

Cuando la alarma está armada, si se viola la zona "Interior", las salidas OUT "Sirena" y "Destello" se activan y se envían informes de alarma.



Si la alarma está armada y la primera zona que se violará es la zona "*Entrada*", la zona "*Interior*" también se puede violar durante el tiempo de entrada establecido. Si la alarma no se desarma cuando el tiempo de entrada establecido es alto, las salidas OUT "*Sirena*" y "*Destello*" se activan y se envían informes de alarma.

- Instantaneo para conectar sensores de movimiento. Si se viola la zona "Instantánea" cuando se activa la alarma, las salidas OUT "Sirena" y "Destello" se activan y se envía un mensaje sobre la activación de la alarma.
- **Fuego** para conectar sensores de fuego. Si se viola esta zona, las salidas OUT "*Sirena*" y "*Destello*" se activan inmediatamente y se envía un mensaje sobre el evento.
- Interruptor de llave diseñado para conectar un teclado numérico o interruptor. Después de haber violado la zona, se activará o desactivará el modo de alarma. La alarma se encenderá después del tiempo de retraso de salida.
- **24 horas** para conectar detectores de rotura de cristal y antisabotaje (tamper). Si se viola esta zona, las salidas OUT "*Sirena*" y "*Destello*" se activan inmediatamente y se envía un mensaje sobre el evento.
- Silenciosa Habiendo violado la zona, se envía inmediatamente una señal de alarma sobre la activación de la alarma, y las salidas OUT "*Sirena*" y "*Destello*" permanecen apagadas.
- Silenciosa 24h diseñado para conectar el botón de pánico. Habiendo violado la zona, las salidas OUT "Siren" y "Flash" se disparan instantáneamente y se envía una alarma sobre la alarma.
- Tipo elija el tipo de circuito conectado a la entrada de zona IN de la lista: NC normalmente cerrado, NO normalmente abierto, EOL resistencia de final de línea de 10 kΩ; EOL_T con una resistencia fin de la línea (10 kΩ) y monitoreo de manipulación.
- Bypass marque esta casilla si desea omitir una zona e ignorar cuando se activa.
- Forzar marque esta casilla si desea permitir armar el sistema de seguridad con una zona abierta. Si el panel de control está armado, violar la zona que está en modo "Forzar" activará la alarma.
- CRA/Prot.- si la casilla está marcada, los mensajes de evento para esta zona se enviarán a CRA y a la nube Protegus.
- Retraso tiempo de respuesta de entrada "IN", milisegundos.
- Codigo de CID Códigos de CID para eventos. El código se establecerá automáticamente cuando elija una definición de zona.

Pestaña de parámetros "SMS y llamadas"

🗱 TrikdisConfig 1.66.43 CG17_1	1210	- 0
🛱 Programa 🛛 🎤 Acción	🛄 Acerca de	
	Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] Guardar [F9]	Desconectar
Opciones de sistema	Configuraciones de zonas SMS y llamadas	
Informar a CRA		
Usuarios y Reportes	Usuario 1	
Médulos	Zn Texto SMS SMS Liam.	
Woddios	Marque/desmarque todas las	
Inalámbrico	1 Evento Zone 1 Alarm	
Zonas	1 Restaurar Zone 1 Restore	
PGM	3 Evento Zone 3 Alarm	
PGM	- 3 Restaura(Zone 3 Restore	
Sensores	4 Evento Fire Alarm!	
Eventos de sistema	4 Restaurac Fire Restore	

Esta ventana solo se mostrará si se agrega al menos un usuario en la ventana "Usuarios y Reportes"

- **Zn** número de zona con palabra de identificación de evento. Puede ser "*Evento*" o "*Restaurar*".
- Texto SMS descripción del evento de zona que se utilizará en los mensajes SMS enviados a los usuarios.
- SMS/Llamada marque las formas en que los usuarios serán informados sobre los eventos: mensajes SMS y / o Llamadas.



4.8 Ventana "PGM"

Pestaña de parámetros "Salidas"

FrikdisConfig 1.66.43 CG17_1210)						-	×
🏠 Programa 🔗 Acción	Acerca	de						
	Leer [F4]	Escribir [F5]	Abrir [F8	[] Guardar [F9	1	De	conectar	
Opciones de sistema	Salidas	Establecer acción Horario Termostat	SMS	v llamadas				
Informar a CRA				,				
Usuarios y Reportes	PGM Núr	r PGM Salida	Areas	Definición de Salid	a Tiempo de Pulso, s	CRA	Prot.	
coddines y hepottes	1	CG17 5 OUT		 Sensor de fuego 	r 20		✓	
Módulos	2	CG17 6 OUT	1	 Sirena 	20		I	
Inalámbrico	3	Desabilitado		 Control remoto 	20			
Zonas	4	Desabilitado		 Control remoto 	20			
PGM	5	Desabilitado		 Control remoto 	20			

- **PGM Núm.** el número de PGM en la lista.
- PGM Salida asigne las salidas OUT del CG17 o expansor externo.
- Areas asignar una salida OUT a un área.
- Definición de Salida- elija el modo operativo para la salida "OUT":
 - Sirena para conectar una sirena.
 - **Control remoto** para controlar dispositivos externos.
 - Sensor de fuego reiniciado para restablecer un sensor de fuego después de activar.
 - o Estado del Sistema diseñado para conectar una indicación del estado del sistema de alarma.
 - Destello si el panel de control está armado, se forma una señal de línea, si se dispara, una señal de tipo pulso. La señal se corta cuando se apaga la alarma.
 - o Termostato la salida OUT se controlará de acuerdo con la temperatura del sensor de temperatura establecida.
- Tiempo de Pulso, s establecer la duración de la operación de salida OUT en modo pulsado (0-9999 segundos).
- CRA si esta casilla está marcada, los informes de activación/desactivación de la salida PGM se enviarán a la central de monitoreo (CRA).
- Prot. si la casilla está marcada, los informes de activación/desactivación de la salida PGM se enviarán a la nube de Protegus.

Pestaña de parámetros "Establecer acción"

📫 TrikdisConfig 1.66.43 CG17_1	210								-	
🗘 Programa 🔗 Acción	D Ac	erca d	e							
	Leer	[F4]	Escribir (F5)	Abrir [F8] Guard	ar [F9]		Desconectar		
Opciones de sistema	Salio	das I	stablecer acción Horario	Termostato SM	S v llamadas					
Informar a CRA										
Usuarios y Reportes	Núm.	Habilita	r Núm. de PGM	Acción	Tiempo de Puls	c Factor	Núm. de factor	Inicia cuando	Valor	
osdanos y nepones	1		N/A	PGM apagado	0	Interferencia	N/A	La interferencia in	0	
Módulos	2		N/A	PGM apagado	0	Interferencia	N/A	La interferencia in	0	
Inalámbrico	3		N/A	PGM apagado	0	Interferencia	N/A	La interferencia in	0	
Zonas	4		N/A	PGM apagado	0	Interferencia	N/A	La interferencia in	0	
	5		N/A	PGM apagado	0	Interferencia	N/A	La interferencia in	0	
PGM	6		N/A	PGM apagado	0	Interferencia	N/A	La interferencia in	0	
Sensores	7		N/A	PGM apagado	0	Interferencia	N/A	La interferencia in	0	

- Núm. número de salida en la lista.
- Habilitar habilita la PGM.
- Núm. de PGM indique la salida OUT, que será controlada por los eventos indicados en las columnas "Factor", "Núm. de factor", "Inicia cuando", "Valor".
- Acción:
 - **PGM apagado** desactivar la salida PGM.
 - **PGM encendido** habilitar salida PGM.
 - **Pulse apagado** habilite la salida OUT durante la duración del pulso (después de recibir un comando, la salida se activa durante la duración del pulso y luego se apaga).



- **Pulse encendido** apagando la salida OUT durante la duración del pulso (después de recibir un comando, la salida se apaga durante la duración del pulso y luego se enciende).
- Tiempo de Pulso, s Se establece la duración del pulso de operación (0-9999 segundos).
- Factor/ Núm. de Factor la condición se establece (Entrada, Temperatura, Horario, Interferencia, Problema del sensor de temperature, iButton llave, Armar, Desarmar, SMS recibido), que determinará la inclusión de la salida OUT.
 - Puede asignar un horario a una salida para activar la salida en momentos específicos. En la pestaña "Horario", puede preparar 10 horarios.
- Inicia cuando puede establecer una condición adicional para activar la salida OUT dependiendo del evento "Factor".
- Valor dependiendo de la condición seleccionada en la columna "Factor" (SMS recibido, Sensor), puede establecer el valor (texto del mensaje SMS entrante o especificar el valor de voltaje o temperatura) que se utilizará para controlar la salida PGM.

El texto del mensaje SMS se puede resaltar con un signo de %. El símbolo % separa la palabra clave PGM de todo el texto SMS.

%.....% - la parte de texto de un mensaje SMS entrante debe coincidir con el texto ingresado entre % símbolos (ejemplo: %sMS%. En el mensaje SMS el texto debe contener el texto "sMS". Ejemplo de mensaje SMS: 1155sMS332)

.....% - el inicio del texto del mensaje SMS entrante debe coincidir con el texto grabado antes del símbolo % (ejemplo: sMS%. El texto del mensaje SMS debe iniciar el texto "sMS". Ejemplo de mensaje SMS: sMS332).

%..... - el final del texto del mensaje SMS entrante debe coincidir con el texto grabado después del símbolo % (ejemplo: %sMS. El texto del mensaje SMS debe finalizar el texto "sMS". Ejemplo de mensaje SMS: 1155sMS).

Las letras mayúsculas y minúsculas son importantes en los mensajes SMS.

Pestaña de parámetros "Horario"

TrikdisConfig 1.66.43 CG17_121	0																		-	×
🏶 Programa 🛛 🎤 Acción	🛄 Ace	rca de																		
	Leer [F4] Es	cribir [F5]			1	Ab	orir [F	8]	Guardar [F9]						Descor	nectar		
Opciones de sistema	Salida	s Establec	er acción	Horari	io T	ermos	stato	SMS	S y llar	nadas										
Informar a CRA																				
Usuarios y Reportes		Tiempo	desde				_		_	Tiempo hasta		_			_	_				
Módulos	Núm.	Habili Tiempo	b Lun	Mart	Mier	Jue	Vie	Sab	Dom	Tiempo	Lun	Mart	Mier	Jue	Vie	Sab	Dom			
Inglémbrico	1	00:00								00:00										
	2	00:00								00:00										
Zonas	3	00:00								00:00										
PGM	4	00:00								00:00										
Sensores	E	0000								00.00										

- Núm. número de horario en la lista.
- Habilitar habilitar el horario.
- Tiempo desde establecer la hora en que se activará OUT (hora de inicio Horario).
- Tiempo hasta configure la hora en que se apagará OUT (hora de finalización Horario).
- Lun Dom puede marcar los días de la semana en que OUT deberá activarse / desactivarse.



Pestaña de parámetros "Termostato"

frikdisConfig 1.66.43 CG17_1210								10 00 /1	×
🛱 Programa 🖉 Acción	E A	Acerca de							
	Lee	er [F4] Escribir [F5]	Abrir [F8]	Gu	ardar [F9]		Desconecta	r	
Opciones de sistema	Sal	lidas Establecer acción Horario	Termostato SMS v lia	mada					
Informar a CRA			(house of the						
Usuarios y Reportes	Núm	Núm. de PGM	Acción	Activa	r Sensor Núm	Temperatura			
Million	1	N/A	Calor		N/A	0			
Modulos					N/A	0			
Inalámbrico					N/A	0			
Zonas					N/A	0			
PCM .	2	N/A	Frío		N/A	0			
PGM					N/A	0			
Sensores					N/A	0			
Eventos de sistema			□ N/A		N/A	0			
Pegistro de eventos	3	N/A	Calor		N/A	0			
Registro de eventos					N/A	0			
Firmware					N/A	0			
					N/A	0			
Recordar contraseña	4	N/A	Calor		N/A	0			
Mostrar contraseña 🗹					N/A	0			
Configuraciones Restaura					N/A	0			
predeterminadas Configuraciones del SET					N/A	0			

- Núm. número del termostato en la lista.
- Núm. de PGM especifique el número de la salida PGM que controlará el termostato.
- Acción especificar el modo de funcionamiento del termostato: calor o frío.
- Activar Si la casilla está marcada, el termostato funcionará con el sensor de temperatura elegido de acuerdo con la temperatura establecida.
- Sensor Núm. asignar un sensor de temperatura a un termostato.
- **Temperatura** establecer la temperatura que mantendrá el termostato.

Pestaña de parámetros "SMS y llamadas"

Finkdisconing 1.86.43 CG17_121		5	
🗭 Programa 🥔 Acción	🕮 Acerca de		
	Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] Guardar	[F9] Desconectar	
Opciones de sistema	Salidae Establacer acción Horario Termostato SMS y llamadas		
Informar a CRA			
Usuarios y Reportes	Usuario 1		
	PGM Texto SMS SMS Llam.		
Modulos	Marque/desmarque todas las f		
Inalámbrico	1 Evento Sensor reset 🗹 🗌		
Zonas	1 Restaurac Sensor reset		
DCL4	2 Evento Siren ON 🗹 🗹		
PGM	2 Restaurar Siren OFF		
Sensores			

Esta ventana solo se mostrará si se agrega al menos un usuario en la ventana "Usuarios y Reportes".

- **PGM** indica el número de salida y el tipo de evento Evento/Restauración (Evento enciende la salida OUT / Restauración apaga la salida OUT).
- Texto SMS texto del evento (Evento/Restauración) de la salida OUT, que se incluirá en el mensaje SMS.
- Usuario / SMS y Llamada elija cómo (por mensaje SMS y/o llamada) se informará al usuario acerca de activar/desactivar la salida.



4.9 Ventana "Sensores"

Programa P Acción IIII Acerca de Desconectar Opciones de sistema ID Tipo de módulo Núm. de serie Nombre del sensor Máximo Minimo Alto Bajo Informar a CRA 1 Descativado 0000000000000 Sensor 1 30 2 ✓ ✓ Usuarios y Reportes 3 Descativado 0000000000000 Sensor 3 30 2 ✓ ✓ Módulos 4 Desactivado 0000000000000 Sensor 4 30 2 ✓ ✓ Inalámbrico 5 Desactivado 0000000000000000000 Sensor 5 30 2 ✓ ✓ PGM 7 Desactivado 000000000000000000000000000000000000	TrikdisConfig 1.66.43 CG	17_1210								-	
Leer [F4]Escribir [F5]Abrir [F8]Guardar [F9]DesconectarOpciones de sistemaIDTipo de móduloNúm. de serieNombre del sensorMáximoMinimoAltoBajoInformar a CRA1Desactivado0000000000000Sensor 1302VVUsuarios y Reportes2Desactivado00000000000000Sensor 2302VVAdóulos4Desactivado0000000000000Sensor 3302VVInalámbrico5Desactivado0000000000000Sensor 5302VV5Desactivado0000000000000Sensor 6302VVPGM8Desactivado0000000000000Sensor 8302VV	🗘 Programa 🛛 🎤 Acci	òn	Acerca de								
Opciones de sistemaIDTipo de móduloNúm. de serieNombre del sensorMáximoMinimoAltoBajoInformar a CRA1Desactivado000000000000Sensor 1302IIIUsuarios y Reportes2Desactivado0000000000000Sensor 2302IIIIMódulos3Desactivado0000000000000Sensor 3302II			Leer [F4] Escribin	r (F5)	Abrir [F8] Guardar [F9]			Desc	onectar		
Informar a CRA 1 Desactivado 0000000000000 Sensor 1 30 2 ✓ ✓ Usuarios y Reportes 2 Desactivado 0000000000000 Sensor 2 30 2 ✓ ✓ ✓ Módulos 3 Desactivado 000000000000 Sensor 3 30 2 ✓ ✓ ✓ Inalámbrico 5 Desactivado 000000000000 Sensor 5 30 2 ✓ ✓ ✓ Zonas 6 Desactivado 000000000000 Sensor 7 30 2 ✓ ✓ PGM 8 Desactivado 000000000000 Sensor 8 30 2 ✓ ✓	Opciones de sistema		ID Tipo de módulo	Núm, de serie	Nombre del sensor	Máximo	Minimo	Alto	Baio		
Usuarios y Reportes 2 Desactivado 0000000000000 Sensor 2 30 2 ✓ ✓ Módulos 3 Desactivado 000000000000 Sensor 3 30 2 ✓ ✓ ✓ Inalámbrico 4 Desactivado 000000000000 Sensor 4 30 2 ✓ ✓ ✓ Zonas 6 Desactivado 000000000000 Sensor 6 30 2 ✓ ✓ ✓ PGM 8 Desactivado 0000000000000 Sensor 8 30 2 ✓ ✓	Informar a CRA		1 Desactivado	000000000000000000000000000000000000000	Sensor 1	30	2	-	•		
Módulos 3 Desactivado 0000000000000 Sensor 3 30 2 ✓ ✓ Inalámbrico 4 Desactivado 0000000000000 Sensor 4 30 2 ✓ ✓ ✓ Zonas 6 Desactivado 000000000000 Sensor 6 30 2 ✓ ✓ ✓ PGM 8 Desactivado 000000000000 Sensor 8 30 2 ✓ ✓	Usuarios y Reportes		2 Desactivado	0000000000000000	Sensor 2	30	2	1	~		
Modulos 4 Desactivado 0000000000000 Sensor 4 30 2 ✓ ✓ Inalámbrico 5 Desactivado 0000000000000 Sensor 5 30 2 ✓ ✓ ✓ Zonas 6 Desactivado 000000000000 Sensor 6 30 2 ✓ ✓ ✓ PGM 8 Desactivado 0000000000000 Sensor 8 30 2 ✓ ✓	Market Jacob		3 Desactivado	000000000000000000000000000000000000000	Sensor 3	30	2	1	-		
Inalámbrico 5 Desactivado 0000000000000 Sensor 5 30 2 ✓ ✓ Zonas 6 Desactivado 0000000000000 Sensor 6 30 2 ✓ ✓ ✓ PGM 7 Desactivado 0000000000000 Sensor 7 30 2 ✓ ✓ 8 Desactivado 0000000000000 Sensor 8 30 2 ✓ ✓	Modulos		4 Desactivado	000000000000000000000000000000000000000	Sensor 4	30	2	-	-		
Zonas 6 Desactivado 0000000000000 Sensor 6 30 2 ✓ ✓ PGM 7 Desactivado 0000000000000 Sensor 7 30 2 ✓ ✓ 8 Desactivado 0000000000000 Sensor 8 30 2 ✓ ✓	Inalámbrico		5 Desactivado	000000000000000000000000000000000000000	Sensor 5	30	2	-	~		
PGM 7 Desactivado 0000000000000 Sensor 7 30 2 ✓ 8 Desactivado 0000000000000 Sensor 8 30 2 ✓ ✓	Zonas		6 Desactivado	000000000000000	Sensor 6	30	2	-	-		
8 Desactivado 000000000000 Sensor 8 30 2 V	PGM		7 Desactivado	000000000000000000000000000000000000000	Sensor 7	30	2	•	~		
	PGM		8 Desactivado	0000000000000000	Sensor 8	30	2	-	-		

- **ID** número del sensor en la lista.
- Tipo de módulo sensor de temperatura (CG17 detecta automáticamente los sensores de temperatura conectados).
- Núm. de serie número de serie del sensor de temperatura leído por el panel de control.
- Nombre del sensor dar un nombre al sensor de temperatura.
- Máximo cuando la temperatura es más alta que esta configuración, se generará un mensaje de evento. Para que se genere un mensaje de evento, la casilla "Alta" debe estar marcada.
- Minimo cuando la temperatura es inferior a esta configuración, se generará un mensaje de evento. Para que se genere un mensaje de evento, la casilla "Baja" debe estar marcada.

4.10 Ventana "Eventos de sistema"

Pestaña de parámetros "Eventos"

TrikdisConfig 1.66.43 CG17_1210		- 🗆 X
🔅 Programa 🔗 Acción	III Acerca de	
	Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] Guardar	[F9] Desconectar
Opciones de sistema	Eventos SMS y llamadas	
Informar a CRA		
Lisuarios y Penortes	ID Nombre de evento Habilitar CRA Prot. Codige	o CID SMS texto del evento SMS texto de restauración
Osdanos y Reportes	1 Bateria baja 🗹 🗹 302	Battery low Battery restore
Módulos	2 Periodo de prueba 🗹 🗹 602	Periodic test
Inalámbrico	3 Armar/Desarmar 🗹 🗹 401	System disarmed System armed
Zonas	4 Falla RS485 🗹 🗹 333	RS485 device fault RS485 device restore
DCH	5 Temperatura alta 🗹 🗹 158	High value Value restored
PGM	6 Temperatura baja 🗹 🗹 159	Low value Value restored
Sensores	7 Sensor de temperatura perdidc 🗹 🗹 380	Sensor fault Sensor restore
Eventos de sistema	8 Jamming GSM 🗹 🗹 344	GSM jamming NO GSM jamming
Pegistro de eventos	9 Falla de AC 🗹 🗹 301	AC fault AC restore
Registro de eventos	10 Armado parcial 🗹 🗹 456	Partial ARM
Firmware	11 Anular zona 🗹 🗹 570	Zone Bypassed Bypass canceled
	12 RF batería baja 🗹 🗹 384	RF low battery RF battery restore
Recordar contraseña	13 Dispositivo inalámbrico perdidi 🗹 🗹 381	RF device lost RF device restore
Mostrar contraseña	14 Alarma de pérdida de combust 🗹 🗹 783	Fuel loss alarm
Configuraciones Restaur	15 Bajo nivel de combustible 🗹 🗹 781	Fuel too low Fuel value restored
predeterminadas Configuraciones del SET	16 Alto nivel de combustible 🗹 🗹 782	Fuel too much Fuel value restored
	17 Baja tensión 🗹 🗹 784	Low voltage Value restored
IMEI/ID único:	18 Alto voltaje 🗹 🗹 785	High voltage Value restored
867481036357527	19 Cambio de GPS 🖌 🖌 🖌 955	Movement detected Movement stopped
	20 Evento de IP 🗹 🗹 700	
	21 Tamper 🗹 🗹 144	Tamper alarm Tamper restored

- ID número de evento en la lista.
- Nombre de evento nombre del evento.
- Habilitar marque la casilla para permitir el envío de un mensaje de evento.
- CRA/Prot. los mensajes sobre el evento elegido se enviarán al CRA y / o a la nube Protegus.
- Codigo CID código CID del evento.



- SMS texto del evento texto de mensaje SMS de evento.
- SMS texto de restauración Texto del mensaje SMS del evento de restauración.

Pestaña de parámetros "SMS y llamadas"

📫 TrikdisConfig 1.66.43 CG17_1210	TrikdisConfig 1.66.43 CG17_1210					
🏠 Programa 🛛 🎤 Acción	D Acerca de					
	Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] Guardar [F9]	Desconectar				
Opciones de sistema	Eventos SMS y llamadas					
Informar a CRA	The second se					
Usuarios y Reportes	ID Evento de tevto SMS SMS Llam					
Módulos	Marque/desmarque todas las fila					
Inalámbrico	1 Evento Battery low					
Zonas	1 Restaurad Battery restore					
PGM	2 Evento Periodic test					
	3 Evento System disarmed 🗹 🗌 🔳					
Sensores	3 Restaurac System armed					
Eventos de sistema	4 Evento RS485 device fault 🗹 🗌					
Registro de eventos	4 Restaurac RS485 device restore					
				10		

Esta pestaña solo se mostrará si se agrega al menos un usuario en la ventana "Usuarios y Reportes".

- ID número de evento y palabra de identificación (Evento, Restauración).
- Evento de texto SMS texto que se usará en mensajes SMS de eventos.
- Usuario / SMS y Llamada elija cómo informar a los usuarios sobre cada tipo de evento, a través de mensajes SMS y/o Llamadas telefónicas.

📫 TrikdisConfig 1.66.43 CG17_1210 —						\times	
🔅 Programa 🔗 Acción	Acerca de	Ê.					
	Leer [F4]	Escribir [F5]	Abri	r [F8] Guardar [F9]	Desconectar		
Opciones de sistema	Leer Registre	Borrar Registro					
Informar a CRA							
Usuarios y Reportes	Núm. de Evente	Tiempo	CID	Definición de evento			
	159	2022-06-01 17:03:46	302:01:000	Batería baja	-		
Módulos	158	2022-06-01 17:00:44	305:00:016	Inicio del sistema			
Inalámbrico	157	2022-06-01 14:33:22	302:01:000	Batería baja			
Zonas	156	2016-03-01 00:00:00	305:00:003	Inicio del sistema			
DCM	155	2022-06-01 14:27:52	302:01:000	Batería baja			
PGM	154	2022-06-01 14:24:50	305:00:016	Inicio del sistema			
Sensores	153	2022-06-01 14:24:50	306:00:001	La configuración ha cambiado			
Eventos de sistema	152	2022-06-01 14:21:39	305:00:016	Inicio del sistema			
Registro de eventos	151	2022-06-01 14:19:01	305:00:016	Inicio del sistema			
registro de eventos	150	2022-06-01 13:10:24	302:01:000	Batería baja			
Firmware	149	2022-06-01 13:07:22	305:00:016	Inicio del sistema			

4.11 Ventana "Registro de Eventos"

- Leer Registro botón para leer las entradas del diario de eventos desde la memoria del dispositivo.
- Borrar Registro botón para borrar las entradas del diario de eventos de la memoria del dispositivo.
- Puede encontrar el "Número de evento", "Tiempo", "Código CID", "Definición de evento" en la tabla. Se pueden mostrar hasta 1000 eventos guardados en la memoria del CG17 en el registro de eventos.

4.12 Restauración de la configuración de fábrica

Para "Restaurar" la configuración de fábrica, es necesario hacer clic en el botón Restaurar en la ventana TrikdisConfig.

Configuraciones predeterminadas Configuraciones del comunicador IMEI/ID único: 867481036357527							
Estado: La escritura finalizó	Dispositivo: CG17_1210	SN: 000336	BL: 1.02	FW:1.16	HW:	Estado USB	Propósito: Administrador





2.

Control remote 5.

5.1 Control con la aplicación Protegus2

Los usuarios de Protegus2 pueden controlar su sistema de seguridad de forma remota. También pueden ver el estado del sistema y recibir notificaciones sobre eventos del sistema.

1. Descargue y abra la aplicación Protegus2 o utilice la versión de navegador de internet: www.protegus.eu/login.



IMPORTANTE: Al agregar el CG17 a Protegus2:

- El servicio en la nube Protegus debe estar habilitado. La activación del servicio se describe en el 1. capítulo 4.4 Ventana "Usuarios y Reportes" (Grupo de opciones de "Aplicación en la Nube");
- 2. Se debe insertar una tarjeta SIM activada y se debe ingresar o deshabilitar el código PIN;
- 3. La fuente de alimentación está conectada (el LED de "POWER" debe iluminarse de color verde);
- 4. Debe estar conectado a la red (el LED "NETWORK" debe ser verde fijo y parpadear en amarillo).

Si el LED de "NETWORK" o "DATA" se ilumina de color amarillo, el producto a fallado en su intento de conexión con la red celular y/o Protegus2.



5.1.1 Armado/Desarmado del sistema de alarma con Protegus2

- 1. Vaya a la aplicación *Protegus2* y en la ventana del sistema presione el botón "Candado".
- 2. En el menú, seleccione el modo que desea activar e ingrese el código de usuario (predeterminado 1234).
- 3. Cuando el sistema cambia el modo, el icono de "Candado" también cambiará.



5.1.2 Agregar otros usuarios a Protegus2

- 1. En la aplicación *Protegus2*, en la ventana del sistema, vaya al menú "Configuración" y luego a "Usuarios del sistema".
- 2. Presione el botón de edición en la fila de usuario disponible.
- 3. En la ventana que se abre ingrese la información del usuario:
 - Después de ingresar la dirección de correo electrónico del usuario, el usuario tendrá acceso a *Protegus2*;
 - Después de ingresar el número de teléfono, el usuario podrá controlar el sistema a través de llamadas telefónicas o SMS;
 - Después de ingresar el código de usuario, el usuario obtendrá una contraseña separada para controlar el sistema. Sin este código, el usuario podrá controlar el sistema con la contraseña maestra o de otro usuario.
- 4. Cuando ingrese a todos los usuarios, presione el botón para "Guardar" los cambios.

5.2 Gestión del equipo de SMS

1. Arme o desarme el sistema de seguridad con comandos SMS

ARM xxxxxx SYS:x

DISARM xxxxxx SYS:x

xxxxxxContraseña de administrador de 6 símbolos (predeterminada: 123456)xNúmero de área del sistema de seguridad (1-8)

2. Cambiar la contraseña del administrador

Por razones de seguridad, cambie la contraseña de administrador de SMS de fábrica. Envía el siguiente mensaje SMS:

PSW 123456 xxxxxx

123456	Contraseña de administrador predeterminada
XXXXXX	Nueva contraseña de administrador de 6 símbolos

3. Permitir que otros usuarios controlen

El sistema puede controlarse mediante números de teléfono que figuran como usuarios. El usuario puede controlar el sistema de mensajes SMS o llamadas telefónicas. Desde el teléfono del administrador, envíe un mensaje SMS en el siguiente formato para agregar un usuario:

SETN xxxxxx PHONEx=+PHONENR#NAME

xxxxxx Contraseña de administrador de 6 símbolos

<	Usuarios				
Propietario)				
Trikdis igoris@triko	dis.lt				
Administra	Administradores de dispositivos				
igoris@trikdis.lt					
User 2					



XNúmero de usuario en la lista. (Si escribe 1 como número de usuario, transferirá sus derechos
de administrador a otro usuario).PHONENRNúmero de teléfono del usuarioNAMENombre de usuario

4. Restablecer los detectores de humo

Restablezca los detectores de humo de forma remota mediante un mensaje SMS:

FRS xxxxxx

xxxxxx Contraseña de administrador de 6 símbolos

Nota: La salida OUT a la que están conectados los sensores de incendio debe tener configurado el tipo "Sensor de fuego reiniciado". La salida 5 OUT tiene este tipo de conjunto establecido de forma predeterminada.

Lista de comandos de SMS

Comando	Dato	Descriptión
INFO		Solicitar información sobre el controlador. El tipo de controlador, el número IMEI, el número de serie y la versión del firmware se incluirán en la respuesta. Por ejemplo: INFO 123456
RESET		Reinicie el dispositivo. Por ejemplo: RESET 123456
OUTPUTx	ON	Encienda una salida, "x" es el número de salida. Por ejemplo: OUTPUT1 123456 ON
	OFF	Apague una salida, "x" es el número de salida. Por ejemplo: OUTPUT1 123456 OFF
	PULSE=ttt	Encienda una salida durante un tiempo específico: "x" es el número de salida OUT y "ttt" es un número de tres dígitos que especifica el tiempo de pulso en segundos. Por ejemplo: OUTPUT1 123456 PULSE=002
PSW	Nueva contraseña	Cambiar contraseña. Por ejemplo: PSW 123456 654123
TIME	YYYY/MM/DD,12:00:00	Establecer fecha y hora. Por ejemplo: TIME 123456 2018/01/03,12:23:00
ΤΧΤΑ	Nombre del objeto	Registro de nombre de objeto. Por ejemplo: TXTA 123456 House
ΤΧΤΕ	Z1= <texto> Z12=<texto></texto></texto>	Mensaje SMS de alarma de zona personalizada: Z1 Z12 - ingrese el número de zona. Por ejemplo: TXTE 123456 Z1=ALARM in Zone1
TXTR	Z1= <texto> Z12=<texto></texto></texto>	Personalizar texto de restauración de zona: Z1 Z12 - ingrese el número de zona. Por ejemplo: TXTR 123456 Z1=Restore Zone1
RDR	PhoneNR#SMStext	Reenviar mensajes SMS al número especificado. El número de teléfono debe comenzar con un signo "+" y un código de país internacional. Por ejemplo: RDR 123456 +37061234567#forwarded text
ASKI		Enviar mensaje SMS sobre estados de entradas IN. Por ejemplo: ASKI 123456
ASKO		Enviar mensaje SMS sobre estados de salidas OUT. Por ejemplo: ASKO 123456
ASKT		Enviar mensaje SMS con valores de todos los sensores de temperatura. Por ejemplo: ASKT 123456
DISARM	SYS:x	Desarme el panel de control, "x" es el número de área (1-8). Por ejemplo: <i>DISARM 123456 SYS:1</i>



Comando	Dato	Descriptión
ARM	SYS:x	Arme el panel de control, "x" es el número de área (1-8). Por ejemplo: ARM 123456 SYS:1
FRS		Restablece la salida del sensor de fuego, si la salida OUT tiene asignada la función "Sensor de fuego reiniciado". Por ejemplo: FRS 123456
SETN	PhoneX=PhoneNR# Nombre	Agregue un número de teléfono, nombre de usuario y asígnelo al usuario "x". "X" es la línea del número de teléfono en la lista. El número de teléfono debe comenzar con un símbolo "+" y un código de país internacional. El número de teléfono y el nombre de usuario deben estar separados por un símbolo #. Por ejemplo: <i>SETN 123456 PHONE5=+37061234567#JOHN</i>
	PhoneX=DEL	Eliminar el número de teléfono y el nombre del usuario. Por ejemplo: <i>SETN 123456 PHONE5=DEL</i>
UUSD	*Uusd code#	Envía un código UUSD al operador. Por ejemplo: UUSD 123456 *245#
CONNECT	Protegus=ON	Conéctese al servicio en la nube Protegus . Por ejemplo: CONNECT 123456 PROTEGUS=ON
	Protegus=OFF	Desconectarse del servicio en la nube Protegus. Por ejemplo: CONNECT 123456 PROTEGUS=OFF
	Code=123456	Código de servicio en la nube Protegus. Por ejemplo: <i>CONNECT 123456</i> <i>CODE=123456</i>
	IP=0.0.0.0:8000	Especifique el TCP IP y el puerto del canal de conexión del servidor principal. Por ejemplo: CONNECT 123456 IP=0.0.0.0:8000
	IP=0	Para apagar el canal principal. Por ejemplo: CONNECT 123456 IP=0
	ENC=123456	Clave de cifrado TRK. Por ejemplo: CONNECT 123456 ENC=123456
	APN=Internet	Nombre APN. Por ejemplo: CONNECT 123456 APN=INTERNET
	USER=user	Usuario APN. Por ejemplo: CONNECT 123456 USER=User
	PSW=password	Contraseña APN. Por ejemplo: CONNECT 123456 PSW=Password
SETHx		Los ajustes son para el termostato "x". "X" es el número del termostato, que puede ser 1,2,3,4.
	Ty=45	Establece la temperatura del modo "y" (se pueden asignar 4 modos). Por ejemplo (asigne el primer termostato al segundo modo a + 45°C): SETH1 123456 T2=45
	Sy=2	Establece el número del sensor de temperatura en modo "y" (se pueden asignar 4 modos) mediante el cual se realizará la medición. Por ejemplo (asigne 2 sensores de temperatura al segundo termostato para el primer modo): SETH2 123456 S1=2
	O=1	Al termostato se le asigna una salida OUT (debe establecerse en una salida OUT de "Control remoto" o "Termostato"). Por ejemplo (asignar primera salida al primer termostato): SETH1 123456 O=1
	A=2	Especifica el sensor de temperatura de funcionamiento del termostato (seleccione uno de los cuatro sensores de temperatura de funcionamiento del termostato especificados). Por ejemplo (asigne el primer termostato al tercer sensor de temperatura del termostato): SETH1 123456 A=3
	M=C	El modo de funcionamiento del termostato está configurado: C - enfriamiento; H - calentamiento. Por ejemplo (establecer el modo de enfriamiento para el primer termostato): SETH1 123456 M=C



Comando	Dato	Descriptión
		Un solo mensaje SMS puede cambiar una o más configuraciones. Las configuraciones individuales están separadas por comas.
		Por ejemplo: SETH2 123465 T2=55,S3=5,A=3,O=1,M=H
		Para el segundo termostato, configure una segunda temperatura de + 55°C; el tercer modo funcionará de acuerdo con el sensor de temperatura 5; un sensor de temperatura del modo 3 estará activo; asignado a la salida de control 1 OUT; modo de funcionamiento del termostato calefacción.
ASKH		Envía la configuración de todos los termostatos a través de SMS. La información básica es si el termostato está encendido, enfriando o calentando, el número del modo de termostato activo y los valores para todas las temperaturas establecidas. Por ejemplo: ASKH 123456

5.3 Control mediante llamada telefónica

Comandos de control de llamadas telefónicas CG17

Control de salidas OUT utilizando llamadas telefónicas:

- 1. Si el sistema de seguridad tiene 1 área o el usuario no tiene asignado el derecho de controlar las salidas: llame al **CG17** y el controlador rechazará la llamada. El modo de protección del sistema de seguridad cambiará al estado opuesto.
- Si al usuario se le asigna el derecho de controlar las salidas OUT y la salida OUT se le asigna el tipo "Control remoto" (usando *TrikdisConfig*), o el sistema de seguridad *CG17* tiene 2 o más áreas: llame al *CG17*. El *CG17* responderá la llamada y puede marcar comandos usando el teclado del teléfono (consulte la tabla a continuación).

Lista de comandos del teclado del teléfono móvil

Botones del teclado	Función	Descripción
[1]	Cambiar modo de protección	Cambia el modo de protección al opuesto al actual. Por ejemplo: 1
[2][salida núm.][#][estado núm.][*]	Control de salida seleccionada OUT	Controla una salida especificada OUT. Estado: [0] – apague la salida; [1] – habilitar salida; [2] – apagar durante la duración del pulso; [3] – encender durante la duración del pulso; (el tiempo de pulso se especifica en el software <i>TrikdisConfig</i> , tabla "PGM") [*] – este símbolo muestra el final del comando. Por ejemplo (encienda la salida 50UT): 21#1* Por ejemplo (active la salida 60UT para el Tiempo de pulso especificado en la tabla "PGM" de <i>TrikdisConfig</i>): 22#3*
[6][área núm.][#]	Encender el área seleccionada del sistema de seguridad	Por ejemplo (habilitar 2 áreas del panel de control): 62#
[7][área núm.][#]	Desarme el área del sistema de seguridad	Por ejemplo (desarmado 1 área del control de panel): 71#

Nota: Si no se han agregado usuarios al sistema, el primero en llamar al CG17 se convertirá en el administrador del sistema y será el único que pueda controlar el CG17 mediante llamadas telefónicas y comandos SMS.
 Si desea permitir que otros usuarios controlen el sistema mediante llamadas telefónicas, agréguelos con TrikdisConfig o con comandos SMS.



5.4 Establecer parámetros de forma remota

IMPORTANTE: La configuración remota solo funcionará cuando:

- 1. El servicio en la servicio **Protegus** está habilitado. La activación del servicio se describe en el capítulo 4.4 Ventana "Usuarios y Reportes" (grupo de configuración "Aplicación en la Nube");
- 2. Se inserta una tarjeta SIM activada y se ingresa o deshabilita el código PIN;
- 3. La alimentación está encendida (el LED "POWER" es verde fijo);
- 4. Está conectado a la red (el LED "NETWORK" es verde fijo y parpadea en amarillo).

📫 TrikdisConfig 1	.66.43		-		×
Programa	🔑 Acción	III Ayuda			
		Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] Guardar [F9]			
		Configuración USB			
		El programa de configuración 🔹 OK			
	Acces	o remoto			
	Ellis	ID único Nombre del sistema			
	Elija	Configuración Control		J	

- 1. Descargue el software TrikdisConfig de www.trikdis.com .
- 2. Asegúrese de que el controlador esté conectado a Internet y que la conexión con *Protegus* esté habilitada.
- 3. Inicie el software de configuración *TrikdisConfig* y en el campo "ID única" del grupo "Acceso remoto" ingrese el número IMEI de su *CG17* (el número IMEI se puede encontrar en las etiquetas en la parte posterior del dispositivo y en el paquete).
- 4. (Opcional) En el campo "Nombre del sistema" asigne un nombre al CG17 con este IMEI.
- 5. Presione "Configuracion".
- 6. Haga clic en el botón Leer [F4] y el programa leerá los valores de los parámetros establecidos actualmente en el CG17. Si aparece una ventana para ingresar el código de administrador, ingrese el código de administrador de 6 símbolos. Si desea que el programa recuerde el código, marque la casilla junto a "Recordar contraseña" y haga clic en el botón Escribir [F5].
- 7. Realice los cambios deseados en la configuración del *CG17* y haga clic en *Escribir* [F5]. Si desea desconectarse del *CG17*, haga clic en "Desconectar" y salga del programa *TrikdisConfig*.

5.5 Control remoto con TrikdisConfig

- 1. Descargue el software de configuración *TrikdisConfig* de www.trikdis.com/ (ingrese "TrikdisConfig" en el campo de búsqueda) e instálelo.
- 2. Asegúrese de que el panel de control esté conectado a Internet. El servicio en la nube *Protegus* debe estar habilitado.
- 3. Inicie el software de configuración *TrikdisConfig* y en el campo "ID único" del grupo de acceso remoto ingrese el número IMEI de su *CG17* (el número IMEI se puede encontrar en las etiquetas en la parte posterior del dispositivo y en el paquete).



📫 TrikdisConfig 1	.66.43	-	×
😫 Programa	🔑 Acción	E® Ayuda	
		Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] Guardar [F9]	
		Configuración USB	
		El programa de configuración 🔹 OK	
	Acceso	so remoto	
		ID único Nombre del sistema	
	Elija	a el módulo 867481036357527 🔹 🕜 Configuración Control	

- 4. Presione "Control".
- 5. Ingrese el "Código de autoservicio" (código predeterminado 123456) y presione el botón "OK".

📫 TrikdisConfig 1	1.66.43								2 7 -1	×
Programa	🔑 Acción	🛄 Ayuda								
		Leer [F4]	Escribir [F5]	Abrir [F8]	Guar	dar [F9]				
		Configuración U	SB							
		El programa	📫 Acceso	- 0	×	*	OK			
		l								
			Código	de autoservicio						
	Acces	o remoto	course							
	, Actes	o remoto		•••						
	Elija	el módulo		Ok		Conf	iguración	Control		
_	Acces Elija	o remoto el módulo		Ok		Conf	iguración	Control		

- 6. Se abre la ventana "**Control remoto**", donde puede controlar las "**Particiones**" del panel de control, controlar los estados de la "**Zona**", controlar las "**Salidas PGM**" y controlar la "**Temperatura**".
- 7. Pestaña "Particiones". Presione el botón "DESARMAR" (o "ARMAR") e ingrese el código de usuario y el área del panel de control de seguridad será "DESARMAR" (o "ARMAR").

Con	trol remot	o CG17								>
de l	la cuenta	a: 7114								
vel (GSM:	5				Actualizar cada	30 🗢 segund	os Refi	rescar	
ado):	En líne	a							
Par	ticiones	Zonas	Salidas PGM	Temperatura	3					
Par	ticiones	Zonas	Salidas PGM	Temperatura	3					
Par	Nombre	Zonas	Salidas PGM Estado	Temperatura	3	Modo				
Par ID 1	Nombre Area 1	Zonas	Salidas PGM Estado Desarm	Temperatura	3	Modo	DESARMAR			
Par ID 1 2	Nombre Area 1 Area 2	Zonas	Salidas PGM Estado Desarm Desarm	Temperatura ado ado	3	Modo AR/AAR AR/AAR	DESARMAR DESARMAR			
Par ID 1 2 3	Nombre Area 1 Area 2 Area 3	Zonas	Salidas PGM Estado Desarm Desarm Armado	Temperatura ado ado		Modo ARMAR ARMAR ARMAR	DESARMAR DESARMAR DESARMAR			

8. Pestaña "Zonas". Esta ventana muestra el estado de las zonas. El "Bypass" de zona se puede activar.



Con	trol remoto CG17				I X
de	la cuenta: 7114				
el (GSM: 7		□ Actualizar cada 30 🗣 segundos Refre	escar	
ado	o: En lín	ea			
Part	ticiones Zonas	Salidas PGM Tempera	itura		
10	Nombra	Estado	Biover		
ID 1	Nombre Zone 1	Estado Listo	Bypass Ignorar		
ID 1 3	Nombre Zone 1 Zone 3	Estado Listo Listo	Bypass Ignorar		
ID 1 3 4	Nombre Zone 1 Zone 3 Zone 4	Estado Listo Listo Listo	Bypass Ignorar Ignorar Ignorar		
ID 1 3 4 5	Nombre Zone 1 Zone 3 Zone 4 Zone 5	Estado Listo Listo Listo Con alarma	Bypass Ignorar Ignorar Ignorar Ignorar		

9. Pestaña de "Salidas PGM". En esta ventana, puede controlar las "Salidas PGM" que están configuradas en "Control remoto".

📫 Control remoto CG17			×
ID de la cuenta: 7114			
Nivel GSM: 7	Actualizar cada 30 🔹 segundos	Refrescar	
Estado: En línea			
Particiones Zonas Salidas PGM Temperatura			
PGM1			
Estado: apagado Encendio	Tiempo de pulso0 s*		
* si el tiempo de pulso 0, PGM funciona en m	odo nivel		

10. Pestaña de "Temperatura". En esta ventana, puede controlar las lecturas de los sensores de temperatura.

📫 Control remoto CG17				×
ID de la cuenta: 7114 Nivel GSM: 5 Estado: En línea	Actualizar cada	30 🔹 segundos	Refrescar	
Particiones Zonas Salidas PGM Temperatura Sensor 1 Estado: Normal	Temp: 21.6	°C		
Sensor 2 Estado: Normal	Temp: 22.4	°C		

6. Desempeño de la Prueba

Después de la instalación y configuración, realice una prueba del sistema:

- 1. Compruebe si la alimentación está encendida;
- Verifique la conectividad de la red (indicador de "NETWORK"): la intensidad suficiente de la señal GSM es el nivel 5 (verde sólido durante 4 segundos y cinco destellos amarillos). La intensidad suficiente de la señal 3G es el nivel 3 (sólido verde durante 4 segundos y tres destellos amarillos). Si la luz roja "TROUBLE" parpadea 5 veces, busque otro lugar para montar el *CG17*;
- 3. Para probar las entradas del CG17, actívelas y verifique si los mensajes correctos llegan a los destinatarios;
- 4. Para probar las salidas del *CG17*, actívelas de forma remota y compruebe si los mensajes correctos llegan a los destinatarios y las salidas se activan correctamente;



5. Pruebe la alarma para asegurarse de que la estación central de monitoreo acepte los eventos correctamente.

7. Actualización del firmware

Nota:Cuando el CG17 esté conectado a TrikdisConfig, el programa ofrecerá actualizar el firmware del dispositivo si
es que hay alguna actualización disponible. Las actualizaciones requieren una conexión al internet.Si hay un antivirus instalado en su computadora, puede que este bloquee la opción de actualización de
firmware. En este caso usted debe reconfigurar su software de antivirus.

El firmware del *CG17* puede ser actualizado o cambiado de forma manual. Después de una actualización, el *CG17* comunicador mantendrá cualquier opción establecida. Cuando escriba el firmware de forma manual, este puede ser cambiado a una versión más reciente o antigua. Para actualizar:

- 1. Abra *TrikdisConfig*.
- 2. Conecte el **CG17** a través de cable USB a la computadora o conéctese al **CG17** de forma remota. Si existe una versión más nueva del firmware, el software ofrecerá descargar el archivo de la versión más nueva del firmware.
- 3. Seleccione la parte de "Firmware" del menú.

TrikdisConfig 1.66.43 CG17_12	10		- 0	×
🔅 Programa 🔗 Acción	🕮 Acerca de]
	Leer [F4] Escribir [F5] Abrir [F8] Guardar [F9]	Desconect	ar	
Opciones de sistema	Firmware			
Informar a CRA				
Usuarios y Reportes				
Módulos	Abrir archivo de firmware			
Inalámbrico		Abrir firmware	Actualizar [F12]	
Zonas	Seleccione un archivo de audio para cargar			
PGM		Abrir limar	Iniciar	
Sensores				
Eventos de sistema				
Registro de eventos				
Firmware				
Recordar contraseña	0%			
Mostrar contraseña 🗹				
Configuraciones Protector				

- Presione "Abrir firmware" y seleccione el archivo de firmware requerido. Si no tiene el archivo, el archivo de la versión más nueva del firmware puede ser descargado por usuario registrado desde <u>www.trikdis.com</u>, bajo la sección de descargar del CG17.
- 5. Presione Actualizar [F12].
- 6. Espere a que se complete la actualización.